

混凝土泵厂家 寿光混凝土泵 宏金镓机械

产品名称	混凝土泵厂家 寿光混凝土泵 宏金镓机械
公司名称	潍坊宏金镓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

产品详情

提起混凝土泵车的保养，可能我们首先会想到的就是及时清洗机器的重要部件，并且定期更换臂架钢管，还有重要的一点就是实现液压油的更换。但在保养的时候，也千万不要忘记了我们泵车的底盘。而发动机作为底盘的动力来源，对整个机器的运行起着至关重要的作用。所以，如何选择混凝土泵车的机油也成了我们必须关注的问题。

可能有的泵车师傅会认为，在选择机油的时候，越贵的越好，还信誓旦旦的说，好货不便宜便宜没好货，但殊不知这个问题是选择适合自己的才是的。还有一些业主在选择非常注重品牌，认为好的品牌才能达到的效果，混凝土泵价格，实际上不是这样，不是一个好的品牌就一定适合自己，我们需要选择油，不管什么品牌都必须符合标准的使用混凝土泵车，因此在实际操作中，可以看到添加剂是不可用的。

各类泵车部件污损不胜枚举。混凝土泵车设备因长期的作业环境影响与特殊的工作性质，会逐渐产生自然与意外污损，造成污损的部分原因为：

- 1、油管老化、液压油泄漏，没有及时清洗污染表面，油污与灰尘混合后变成极难清理的油泥，其中臂架污染较为严重；
- 2、车辆常年行走作业产生的油灰，寿光混凝土泵，依附在泵车大梁悬挂等不易清理的部位。
- 3、堵管、爆管后残留混凝土。此类原因造成设备污损应该是普遍，常见，也是严重的。

混凝土泵送施工中，混凝土的清洗是泵送后一个重要步骤，良好的清洗方法既可清洗干净输送管道，又可以将管道中的混凝土全部输送到浇注地点，不仅不浪费混凝土，而且经济环保。

直接打水法

1)检查切割环和眼睛板之间的磨损情况，这是决定直接打水法清洗成败的关键。若切割环和眼睛板磨损不严重，切割环和眼睛板间距 $<0.1\text{mm}$ ，且它们之间无超过 1mm 的沟槽划痕，可用直接打水法。

2)在泵送完砼后再泵送 $0.15 \sim 0.25\text{m}^3$ 水灰比为 $1:1.5$ 或 $1:2$ 的砂浆，然后在分配阀中加满水，启动泵送，将混凝土泵送到浇注地点，直至输送管输出端流出清水为止。如果管道较短、清洗效果较好，则清洗过程到此结束。

3)当管道较长或清洗效果不太好时，则打开料斗卸料门，开反泵，混凝土泵报价，将料斗和分配阀冲洗干净。如向上泵送且高度 $>20\text{m}$ ，可用木锤敲击垂直部分底部弯管，若敲击声音低沉，需将弯管拆开，倒出可能积存的大骨料。

4)关闭卸料门，泵送清水直至从输送管输出端流出清水为止。直接打水法的优点是不必拆出料口管和加清洗球，节省时间，泵送较易成功，对清洗较短管路尤其方便。

其缺点：

用水量且泵水必须连续，水很容易排在浇注地点；

如有垂直向上的管道，通常必须拆弯管；

输送管线较长时管道内易有残留；

对分配阀密封性要求较严。

混凝土泵厂家-寿光混凝土泵-

宏金镓机械由潍坊宏金镓机械设备有限公司提供。潍坊宏金镓机械设备有限公司是山东 潍坊 ,机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏金镓机械设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏金镓机械设备更加美好的未来。