

凌重柴油发电机组 中能机电 柴油发电机

产品名称	凌重柴油发电机组 中能机电 柴油发电机
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

产品详情

发电机定子接地的处理：

1) 规程规定：容量在150MW及以下的发电机，康明斯柴油发电机，当接地电容电流小于5A时，在未清除故障前允许发电机在电网一点接地的情况下短时运行，但多不超过2h；单元接线的发电机变压器组寻找接地的时间不得超过30min。对于容量或接地电容电流大于上述规定的发电机，当定子电压回路单相接地时，要求立即将发电机解列并灭磁。这是考虑接地发生在发电机内部，接地电弧电流易使铁心损坏，另外，接地电容电流能使铁心熔化，熔化的铁心又会引起损坏区域的扩大，凌重柴油发电机组，使有效铁心“着火”，柴油发电机，由单相短路发展为相间短路。

备用柴油发电机组的选择：备用柴油发电机组选用2台时以满足下列条件：型号、容量相同，调压、调速特性相近，自动化机组。

柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应保证电气安全距离和满足防火要求；排烟管道应伸出室外，且严禁在室内和排烟管道附近存放贮油桶。

发电机组电源必须与外线路电源连锁，严禁与外线路并列运行；当2台及2台以上发电机组并列运行时，必须装设同步装置，并应在机组同步后再向负载供电。

柴油发电机组熄火以后，水温在60 以下，水不烫手，再熄火放水。机体在度较高时突然受冷空气侵袭会产生骤缩，出现裂纹。水要排净。

空气滤清器不能取下加热，斯坦福柴油发电机，造成活塞气缸等部件磨损。

冬季气温低，发电机组工作时冷却过度。故保温是冬季用好柴油发电机的关键。在北方地区，冬天使用的柴油发电机都应配备保温套和保温帘等防寒设备常采用无水启动（先启动，后加冷却水）的非正常启动方法。这种做法会对机器造成严重损害，应禁止使用。预热方法：先将保温被罩在水箱上，打开放水阀，向水箱内连续注入60-70 的清洁软水，用手触摸放水阀流出的水有烫手感觉时，再关闭放水阀，向水箱灌入90-100 的清洁软水，并摇转曲轴，使各运动件得到适当预先润滑，然后再行启动。

凌重柴油发电机组-中能机电(在线咨询)-柴油发电机由广东中能机电科技有限公司提供。凌重柴油发电机组-中能机电(在线咨询)-柴油发电机是广东中能机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：雷先生。