

# 永泰登车桥 登车桥安装 液压货梯

产品名称	永泰登车桥 登车桥安装 液压货梯
公司名称	福州汇尔固液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山镇半田工业区
联系电话	15859092249 15859092249

## 产品详情

请务必检查各部门的连接情况，如果松动应紧固。当机身压力紧密度（可用于旋转臂使压力状态）时，应检查主体连接螺栓，登车桥维修，所有连接螺栓都必须有开口销，需要完全打开。定期检查机构的运行情况是否正常，有无噪声，如失败，必须及时排除。请务必检查所有电线和电缆是否损坏。及时包扎并更换损坏的部件。遇到电机过热停机，故障排除后继续运行，永泰登车桥，电机轴承润滑要好。

司机在每日工作前须先认真检查平台的电气系统、液压和机械系统是否正常，检查升降作业平台的工作范围，登车桥哪里有，清除妨碍升降作业平台车回转及行走的障碍物。并将平台上下空载数次，检查有无故障和不正常现象，还须注意平台台面停层站准确度有无明显不正常的差距。司机在工作前将防护栏两端的活动门关牢后方可启动升降货梯，严禁升降作业平台在防护栏活动门敞开情况下工作。

链接；导轨式升降货梯动力控制单元为分体式，需进行液压管、行程开关线源和控制线源之间的连接。导轨式升降货梯引出液压管与控制箱上的液压管对接。控制箱引出的二芯线源连接位于导轨式升降货梯底盘上的接线端子上。工作台面上设操作按钮的升降台需进行控制线缘的对接。将控制箱引出的多色线源对色连接与升降台底盘上的接线端子上即可。

永泰登车桥-登车桥安装-液压货梯(推荐商家)由福州汇尔固液压设备有限公司提供。永泰登车桥-登车桥安装-液压货梯(推荐商家)是福州汇尔固液压设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。