

高速不锈钢JP柜批发可量尺定做

产品名称	高速不锈钢JP柜批发可量尺定做
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘市泰康机电设备有限公司

配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱箱体内，金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。所有配电箱、开关箱在使用过程中的送电顺序为：总配电箱--分配电箱--开关箱；停电操作顺序为：开关箱--分配电箱--总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。次数用完API KEY 超过次数限制

停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车，高速不锈钢JP柜批发，不得带负荷直接停机。（6）交插岸电时，应先切断岸电屏各动力开关，然后检查接线与相序的正确性，确认正确后，方可实施船岸电的转换，严禁带负荷操作。（7）配电柜应定期进行清洁和维护保养工作，以便使设备始终处于良好的工作状态。（8）发电机工作，轮机人员进行配电板操作时，应集中思想，谨慎操作，防止意外事故发生，否则将追究个人事故责任。（9）充放电板为船舶应急配电板，当班轮机人员应经常检查其工作状态，随时保证低压电力充足，并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的的工作状况。次数用完API KEY 超过次数限制

配电箱注意事项1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱，实行

分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。3、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。4、对于需要落地安装的配电箱，应该安装在距离地面50~100mm的地方，而且要求配电箱前侧0.8~1.2m的范围内，没有任何杂物妨碍电力的供给，周围环境通风、干燥。次数用完API KEY 超过次数限制

高速不锈钢JP柜批发可量尺定做由商丘市泰康机电设备有限公司提供。商丘市泰康机电设备有限公司是从事“配电箱,配电柜生产销售,高低压电气设备,机电设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：经理。同时本公司还是从事商丘配电箱，商丘配电柜，河南配电箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。