

# 包头led太阳能路灯 请咨询光韵灯饰厂

产品名称	包头led太阳能路灯 请咨询光韵灯饰厂
公司名称	中山市光韵灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰
联系电话	18676275201 18676275201

## 产品详情

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯--太阳能路灯；

工作原理。白天，光伏板将光能转化为电能，储存在电池中，晚上电池放电，led灯有电后发光。在此过程中，通过控制器控制电池的存储、放电时间和电流。利益驱使、重利轻质是太阳灯行业混乱的本质原因，包头led太阳能路灯，在某企业来说，这种思想已经贯穿上、中、下三个环节，太阳能led路灯多少钱，通过各层次贯穿，7米led太阳能路灯价格，形成完整的利益链，抓住外部市场的漏洞，市场混乱蔓延。市场上并不是没有好产品。

### 与充电电池的配对

依据蓄电池种类(锂电或是胶体电池)挑选或是设定适合的控制器(锂电系统软件务必依据锂电池电压主要参数对控制器过充过放工作电压开展设定)。依据蓄电池工作电压主要参数(12V/24V)挑选适合控制器(一部分控制器仅适用12V蓄电池系统软件)。

### 与LED灯具的配对

依据照明灯具的种类挑选适合控制器：变压散流控制器、散流控制器、恒流源控制器等。依据LED灯具输出功率、工作标准电压、电流量挑选输出电主要参数符合规定的控制器(输出电压范畴、功率范畴、负荷电流量设置范畴)。

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯--太阳能路灯；

太阳路灯的价格受许多因素的影响，如灯杆高度、灯头亮度、日照量等都会影响到路灯的亮度。筹备工作：，选择拆装和装配位置：装配位置应靠近装配位置，便于装配后运输。另外，安装点应铺有防雨布，放置因地面凸起或细沙和污迹而引起磨损、划痕和污迹等。

安装人员及工具：安装人员3-6人(安装任务重可适当增加人员)，每人配备一套安装工具，包括万用表一套、大、小活口(安装地脚螺母)和小活口(安装各处螺母)一个，平口螺丝刀、三角锁工具、十字螺丝刀和尖嘴钳，以及绝缘胶布、防水胶带等。如果条件允许，好准备一辆吊车，一辆电梯。

太阳能电池组件型号选择

设计规定：广东地区，负荷键入工作电压24V功能损耗34.5W，每日工作中时长8.5h，确保持续下雨天数7天。广东地区近二十年年平均辐射强度107.7Kcal/cm<sup>2</sup>，经简易测算广东地区高值日照时长约为3.424h；  
负荷日用电量==12.2AH 所需太阳能发电组件的总电流= $1.05 \times 12.2 \times \div (3.424 \times 0.85) = 5.9A$ 在这儿，2个持续下雨天数中间的设计短日数为20天，1.05为太阳能电池组件系统软件综合性损害指数，0.85为蓄电池充电。

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯--太阳能路灯；

上下灯杆组合件连接；从上灯杆组合件下端口中取出护套线并捋顺；松开缠绕在下灯杆上的细铁丝并捋顺。从上灯杆组合件下端口出来的护套线固定在上灯杆下端口的细铁丝上。在下灯杆组合的下端慢慢抽动细丝，同时在适当的位置起吊上灯杆组合。

在灯杆组件下端距灯杆组件上端约100mm处(护套线在灯杆组件下端处应为轻柔受力状态)，用尼龙扎紧上端口的护套线，再用尼龙扎带将扎紧的护套线固定在灯杆组件上端口的钩子上，将灯杆组件插入灯杆组件至适当位置，均匀地紧固灯杆组件上的螺栓，直至达到要求。将细铁丝与护套线断开。安装完成后，led太阳能路灯的价格，必须确保组件固定框朝向安装位置的正南方向。

用万用表检测组件的接线(接控制器端)是否短路，同时检测组件的输出电压是否符合系统要求。天气晴朗时，其开路电压应大于18伏(系统电压12伏)或34伏(系统电压24伏)。电源线接控制器端部安装和测试组件后，用绝缘胶将暴露的线心包裹，绝缘胶包两层；

中山市光韵灯饰有限公司--led太阳能路灯；

包头led太阳能路灯-请咨询光韵灯饰厂由中山市光韵灯饰有限公司提供。中山市光韵灯饰有限公司坚持“

以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。光韵灯饰——您可信赖的朋友，公司地址：中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰，联系人：郑经理。