

合肥板框压滤机厂 双发华德

产品名称	合肥板框压滤机厂 双发华德
公司名称	安徽双发华德环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区龙幡路68号2幢厂房101
联系电话	13855110906

产品详情

板框压滤机完成正常的过滤，形成滤饼后，通过向隔膜片输入增压介绍，使得滤板内的压强大于滤板外界的压力，使隔膜因内部的压力而膨胀变形，对滤饼再次进行挤压。压滤脱水的设计方法，主要是根据污泥处理量、脱水污泥浓度、压滤机工作程序、压滤压力等计算泥饼产率、所需压滤机面积及台数。污泥经浓缩、消化后，板框压滤机厂，尚有约95%~97%的含水率，体积仍很大。污泥脱水可进一步去除污泥中的空隙水和毛细水，减少其体积。

怎么清洗板框压滤机的滤布？

底流单向流清洗是指清洗液从止推板的清洗液入口孔依次进入多孔板，先使滤布先穿滤布，再从无孔滤板流出。开放式双向清洗是指将清洗液从止推板上侧的清洗液入口孔中清洗两次板框压滤机滤布清洗。从一侧然后从另一侧清洗洗涤液。洗涤液的出口与入口相同。角度方向，因此也称为双向交叉洗涤。

暗流双向清洗是将清洗液从塞子上方两侧的两个清洗液入口孔中清洗两次，即先从一侧清洗，再从另一侧清洗。洗涤液的出口是斜的方向，所以也称为下溢两路交叉冲洗。

板框压滤机液压体系压力缺乏或无压力

- 1、油泵损坏 替换或修补
- 2、压力调整有误 从头调整压力

3、油粘度过低 替换合格油

4、油泵体系中有部位漏油 查看后对症修补

液压控制体系、液压站、液压油缸

板框压滤机紧缩时油缸压力缺乏

1、高压溢流阀损坏或卡死 替换或修补

2、换向阀损坏 替换或修补

3、大活塞团密封圈损坏 替换

4、本、小活赛“ ”型密封圈损坏 替换

5、油泵损坏 替换或修补

6、压力调整有误 从头调整压力

双油缸液压油缸

合肥板框压滤机厂-双发华德(推荐商家)由安徽双发华德环保科技有限公司提供。合肥板框压滤机厂-双发华德(推荐商家)是安徽双发华德环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。