

# 黑龙江预应力钢绞线 湖北鸿发预应力公司

产品名称	黑龙江预应力钢绞线 湖北鸿发预应力公司
公司名称	湖北省鸿发预应力金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市黄石港区花湖大道30号万达广场写字楼A座822室
联系电话	13720380000

## 产品详情

腹板钢绞线穿索方法：先用捆在一起的两根一组钢绞线做为引线先穿入波纹管内，然后把其余要穿的12束钢绞线每两根分别分段与引线钢绞线用铁丝绑扎连接牢固（必要时用电焊将其焊接，张拉前将焊接处切除）外面用胶带缠裹防止在钢绞线穿索过程中损坏波纹管。为保证可靠的连接和使用可加长钢绞线的下料长度用电焊焊接，引线出口处人拉，预应力钢绞线，入口处人员配合往里送，一拉一送，整个钢索缓慢进入波纹管内，如此循环反复，终于完成一个个穿索。每穿一索约40min。使用这种方法效果明显。

## 操作方法

- 1、 将钢绞线捆吊到预制梁端头，离预制梁约10米，用钢绞线笼固定好，开捆。
- 2、 将穿索机安装到位。
- 3、 将钢绞线头一端穿过穿索机。
- 4、 梁的另外一端开动穿索机电源，穿索机开始工作。
- 5、 当钢绞线到梁的另一端时，达到钢绞线要求外露长度时，电源控制者关闭穿索机电源，同时进钢绞线一端的操作。
- 6、 穿下一根钢绞线。

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司，坐落于拥有“百里黄金地，江南聚宝盆”之称的黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸。

预应力钢绞线在购买后，需要对其进行妥善的安放，另外在建筑工程使用中，对其预应力钢绞线的应用和吊装。对于预应力钢绞线在使用的时候，严禁在使用的过程中，其采用的任何方式不要采取各种加热现象，尤其是对于预应力钢绞线采取变热现象所采取的措施，这样主要为了能够降低其预应力钢绞线优越的性能，为了不要降低其预应力钢绞线的损失。

黑龙江预应力钢绞线-湖北鸿发预应力公司(图)由湖北省鸿发预应力金属制品有限公司提供。黑龙江预应力钢绞线-湖北鸿发预应力公司(图)是湖北省鸿发预应力金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭总。