

间接式热风炉厂家 丰县间接式热风炉 现代喷雾干燥机

产品名称	间接式热风炉厂家 丰县间接式热风炉 现代喷雾干燥机
公司名称	无锡市现代喷雾干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲街道堰玉路18号
联系电话	15061517332

产品详情

离心喷雾干燥机问题分析及频率设定

1.离心喷雾干燥机中，喷嘴的数量有规定要求吗？

答：离心喷雾干燥机中，喷嘴的数量是没有规定要求的。其具体个数，主要是看具体情况，以及其空间大小等。

2.离心喷雾干燥机开了鼓风机和引风机后，其出风温度不正常，那么原因是什么？

答：离心喷雾干燥机开了鼓风机和引风机后，其出风温度不正常，这可能是干燥机有泄漏，间接式热风炉供应商，或者是干燥机的喷料量有问题所导致的。

3.喷雾干燥机雾化1器的频率如何设定？

答：其设定是为：当干燥机温度达到100 以后，将雾化1器的频率调整至30—40HZ。当热风入口温度达到稳定后，将雾1化器频率调至50HZ，这样就可以了。

教你认识离心喷雾干燥机的基本性能

他的分风设备比较特别，他能够很好下架想要的阻力，他的作业过程比较的简单，还可以连续的作业这是非常难得的。在很多的时间里还能够完成干燥并且把保留物料之前的色泽。他还有很好的溶解性以及

流动性，这也就是说就算在水里，他在一定程度上还能够进行调节，这也非常的不容易。

上述这几点就是离心喷雾干燥机的基本性能，不知道大家看完之后是否对离心喷雾干燥机有了新的了解，如果有想要了解或者购买离心喷雾干燥机的朋友，可以及时和我们进行联系，我们众盛粉体设备将为大家保驾护航。

离心喷雾干燥机的运行

(1)开启离心风机，然后加热炉开始加热，同时检查是否有漏电现象，如果一切检查正常，那就开始对筒身进行预热。在不影响被干燥物料质量的前提下，尽可能提高进风温度。

(2)当干燥室出口温度达到预定温度时，间接式热风炉报价，按下喷雾头运转按钮使喷雾头旋转。先加水，然后加料，要从小到大进行加料，防止出现粘壁现象。调节料液流量时速度要慢，保证良好的流动性。

(3)干燥成品的温度和湿度是取决于排风温度，间接式热风炉厂家，所以在运行过程中，要保持排风温度为常数，具体做法是控制好加料量的大小。

(4)若产品湿度太高，可以减少加液量；若产品湿度太低，可以增加加液量，丰县间接式热风炉，同时也对排风温度起到调节作用。

(5)干燥成品是被收集在授粉器中，授粉器尚未充满前应及时调换。在调换授粉器时，要先把风档关掉。

间接式热风炉厂家-丰县间接式热风炉-现代喷雾干燥机(查看)由无锡市现代喷雾干燥设备有限公司提供。无锡市现代喷雾干燥设备有限公司是江苏无锡,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在现代喷雾干燥设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创现代喷雾干燥设备更加美好的未来。