

小型吸污车配置 天津小型吸污车 佳合通商贸

产品名称	小型吸污车配置 天津小型吸污车 佳合通商贸
公司名称	天津佳合通商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区西堤头镇福康路192号
联系电话	18802277028

产品详情

吸污车档位的功能与作用

吸污车档位的功能与作用：吸污车变速器档位分低档、中档、和倒档，大多数五档变速箱以一、二档为低速档，三档为中速档，四、五档为高速档。档位越低，速比越大，吸污车传动轴转速低而车轮上驱动转矩相应越大，吸污车的牵引力就越大；反之，天津小型吸污车，吸污车的推动力就越小。为此，吸污车在需要牵引力大的时候（如起步、上坡、坏路等），应选用一档或二档，当要由低档向或由向低档过渡或在转弯、会车、坡道行驶时选用三档，小型吸污车一辆多少钱，道路条件较好时，应选用四、五档。

传统的吸污车或抽粪车将化粪池里的泥水混合物抽出来运走，不但工作量大，小型吸污车配置，对于后期的这部分污染物的处理也很不方便。而车载叠螺机吸污车可以将化粪池里的泥水混合物抽出，先经过固液分离机把泥水中的固体大颗粒物过滤出来，分离出来的水进入絮凝箱，经过絮凝之后进入叠螺机处理，经过螺旋挤压之后，污水中的泥被进一步分离出来形成泥饼装车运走，黑水基本变成清水排入下水道。

切忌在没有踩下离合器的情况下挂取力器，否则会使取力器齿轮撞击运转中的变速箱齿轮，导致双方齿轮损坏。吸污车取力器操纵杆在车辆行驶时一定要置于中间位置。吸污车运输注意事项不得用吸污车吸

入或运送废油及危险品。在液压举升起吸污车污泥罐的状态下进入罐体或检修时，必须使用支撑棒及安全挡块。运输污水时，必须使用手后门罐体夹紧装置，因罐内无防浪板，小型吸污车供应，较高，为此车辆必须中速或低速行驶，不能急转弯或急刹车。

小型吸污车配置-天津小型吸污车-佳合通商贸(查看)由天津佳合通商贸有限公司提供。天津佳合通商贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。佳合通商贸——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区西堤头镇福康路192号，联系人：霍经理。