

# 单体支柱数显测压仪 昊洲矿业 武汉单体支柱测压仪

产品名称	单体支柱数显测压仪 昊洲矿业 武汉单体支柱测压仪
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

单体液压支柱检测仪参数，单体液压支柱压力仪型号，数显单体支柱测压仪 YHY60，单体液压支柱测力仪初撑力，单体液压支柱压力仪说明书，煤矿单体液压支柱检测仪，武汉单体支柱测压仪，SY-40单体液压支柱检测仪结构，单体支柱数显测压仪，单体液压支柱压力仪拆卸视频，单体液压支柱测压仪，数显单体支柱测压仪，SY-60A单体液压支柱测压仪，单体液压支柱测压仪厂家，sY-60B单体液压支柱测压仪，SY-40单体液压支柱测力计

单体支柱测压表主要是由：壳体、平面密封垫、“U”型锁紧套、压力表、储液筒、“O”型密封圈、挡圈、连杆、柱塞、压杆等部分组成，详见装配示意图，具体操作步骤如下：

1液筒内加入乳化液或乳化油并把储液筒盖旋紧；

2加入乳化液或乳化油后，第一次测压前先拉推手把，使前端排液孔内有少量液体喷出；

3把U型锁紧套套在支柱的三用阀上，然后把检测仪的前端插入三用阀；

4先逆时针转动U型锁紧套，待其紧到一定程度后，再顺时针转动手把，直到U型套锁紧为止。这时储液筒应基本上处于仪器的正上方；

## 单体支柱测压仪

DZ-CL-2单体支柱测力计，DZ单体支柱测压表 两巷超前支护压力抽检

### (1) 单体液压支柱

- 1) 每小班必须对超前支护范围支护单体进行抽检测压，上、下风巷各需配路至少3块完好的单体压力表。
- 2) 0~15m范围内，单排单体抽检率不低于40%（5m范围内抽检2根）。
- 3) 15~50m范围内，单排单体抽检率不低于20%（5m范围内抽检1根）。
- 4) 单体压力表读数达到6.4MPa以上为合格。
- 5) 两巷支护压力抽检记录表正反面打印，正面打印运顺；反面打印轨顺。

YHY60D单体液压支柱阻力检测仪--矿用本安型数显表使用说明

### 1、 安装

取下测压仪的锁紧套，卡在单体液压支柱的三用阀上，将测压仪插入三用阀的注液阀，旋转锁紧套将测压仪锁紧后然后用力旋转手柄打开三用阀。

### 2、 显示操作

每次按一下启动按键即显示压力（单位：MPa），3秒后自动关闭电源。

### 3、 拆卸

用手卡住锁紧套，逆时针旋转手柄直到取下测压仪。

单体支柱数显测压仪-昊洲矿业(在线咨询)-武汉单体支柱测压仪由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”选择山东昊洲矿业安全装备有限公司，公司位于：泰安市岱岳区道朗镇，多年来，昊洲矿业坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊洲矿业期待成为您的长期合作伙伴！