

多功能围挡喷淋造雾机 多功能围挡喷淋 任县世华围挡喷淋型号

产品名称	多功能围挡喷淋造雾机 多功能围挡喷淋 任县世华围挡喷淋型号
公司名称	任县世华机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村
联系电话	18632919930

产品详情

工地围挡围墙喷淋喷雾

使用注意事项

1, 开机, 连接好电源线后, 多功能围挡喷淋造雾机, 选择好工作模式后按启动键, 启动后注意高压水泵转动方向是否正确。如方向错误证明电线连接错误, 应及时停止运行, 将电线交叉换位重新连接。连接时应先关掉总电源, 注意安全!

2, 系统启动时, 一定要确保连接水泵的水管水源畅通, 多功能除尘机械, 如水的流速达不到会导致压力不够从而影响喷淋效果, 在缺水状态下, 水泵长时间空载运转会损坏水泵, 甚至烧损。

喷雾降尘系统是采用伯努利原理, 利用高压水泵把水压入水管造成高速水流, 然后在水管上安装防尘雾化喷嘴, 高速水流碰到障碍物后裂成小水滴, 多功能围挡喷淋, 产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。

系统适用范围: 市政和道路施工、建筑工地、水泥厂、砖瓦厂、煤场、采石场, 混凝土搅拌站、垃圾填埋场, 废物回收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。

施工工地周边围挡：？

1??施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，多功能围挡喷淋安装说明，底边封闭严密，不得有泥浆外漏。？

2??城区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m，其它路段的围挡高度不应低于1.8m；拆除工程应设置全封闭围挡，围挡高度不应低于2.5m。？

3??围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m。？

多功能围挡喷淋造雾机-多功能围挡喷淋-任县世华围挡喷淋型号由任县世华机械厂提供。“造雾机,微雾加湿器,塔吊喷淋,围墙喷淋,”选择任县世华机械厂，公司位于：河北省邢台市任县邢家湾镇贾家庄村，多年来，任县世华坚持为客户提供好的服务，联系人：贾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。任县世华期待成为您的长期合作伙伴！