

# 钩编机配件 同宏机械设备深受欢迎 钩编机配件生产厂家

产品名称	钩编机配件 同宏机械设备深受欢迎 钩编机配件生产厂家
公司名称	义乌市同宏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市国际生产资料市场2楼20281号商位
联系电话	13575980605

## 产品详情

义乌市嘟昊机械设备商行位于义乌市国际生产资料市场二楼20281号商位，主要经营钩编机;织带机械;编织机;铝盘头;机械配件等产品。

超声波花边缝合机，钩编机配件批发，采用超声波技术，广泛应用原器件，具有技术先进，结构合理，运行可靠，操作方便等。假空花的花样同网眼空花花样一样，适合编织夏季穿着的网衫，其颜色一般以浅色为主，而线种大都选用丝、麻或化纤一类。

义乌市嘟昊机械设备商行位于义乌市国际生产资料市场二楼20281号商位，主要经营钩编机;织带机械;编织机;铝盘头;机械配件等产品。

安装花轮时，必须将模架置于上升位置，卸下花轮模架左盖板，装上花轮，将模架左盖板装上并将螺丝锁紧，钩编机配件生产厂家，此框架为力利技术。降下花轮架使花轮同模具接触，通过调节偏心轮，钩编机配件，使花轮工作面同模具工作面平行。

义乌市嘟昊机械设备商行位于义乌市国际生产资料市场二楼20281号商位，主要经营钩编机;织带机械;编织机;铝盘头;机械配件等产品。

1. 拆卸包装，检查设备表面和各部分有无损伤的痕迹，检查螺丝是否松动，电气接头是否锁紧，配件是否齐全。2. 设备应安放在平整的硬地面上，要求花边机背离热源至少0.5米，并确保花边机前后至少有1米，左右至少有0.5米的空间，以便操作。3. 核对发振箱背上标牌的电压要求，并确保系统接地良好。4. 将设备与电源及气源连接，注意要先将电源开关关断。注意本机的电压要求：AC220V，50-60Hz5. 空气管路接于干净且不含润滑剂的压缩空气源，额定工作气压为0.6MPa。

