

海安PU耐油输送带 PU耐油输送带厂家 无锡宏信传动

产品名称	海安PU耐油输送带 PU耐油输送带厂家 无锡宏信传动
公司名称	无锡宏信传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠山区洛社石塘湾惠澄大道西石路
联系电话	13961786595

产品详情

输送带如何选型

1.根据运输量的大小按宽度分为：B600、B650、B800、B1000、B1200、B1400等常用型号(B代表宽度，单位为毫米)。

2.按使用环境的不同，分为普通橡胶输送带、耐热橡胶输送带、耐寒橡胶输送带、耐酸碱橡胶输送带、耐油橡胶输送带、食品输送带等型号。

其中普通橡胶输送带和食品输送带上覆盖胶厚度为3.0mm，下覆盖胶为1.5mm;耐热橡胶输送带、耐寒橡胶输送带、耐酸碱橡胶输送带、耐油橡胶输送带上覆盖胶厚度为4.5mm，下覆盖胶为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm的厚度来增加上下覆盖胶的使用寿命。

3.按照输送带布层拉力强度分为普通帆布输送带、强力帆布输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带(NN输送带)和聚酯输送带(EP输送带)。

输送带如何调节

1.输送带出现延展，需要张紧。

2.输送带两侧张紧未调平衡，需要重新调校。注意，调校时只能点动输送带并及时观察调整效果，PU耐油输送带哪家好，防止带侧在机架上挤死损坏带边及带卡死。如果真卡死了，就得把张紧全部松开，PU耐油输送带多少钱，人工扳带到中间位置。

3.输送带带卡松动或脱落，需要更换。

4.V型托辊边支架受意外撞击移位，海安PU耐油输送带，需要重新调校。如选用固定支架的输送机，则无此可能，但固定支架不能进行输送带局部跑偏的修正。

5.机架受以外严重撞击变形。此故障不易发生，一旦发生，PU耐油输送带厂家，就需要对输送带进行整体重新调正。

6.输送带严重磨损需要更换。

输送带在储存时，储存仓库温度要保持在18-40℃，湿度保持在50-80%之间。在保存的过程中，输送带要始终成卷放置，不得折叠，而且放置期间每个季度要翻动一次。在储存过程中要保持清洁，应该尽量避免阳光直射或者雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类等接触。橡胶输送带的类型、结构、规格、层数应该根据使用条件合理的选用。不同类型，不同规格的输送带不能接在一起使用，其接头采用胶接法。

海安PU耐油输送带-PU耐油输送带厂家-无锡宏信传动由无锡宏信传动科技有限公司提供。无锡宏信传动科技有限公司为客户提供“PVC输送带,PU输送带”等业务，公司拥有“无锡宏信”等品牌，专注于传送带等行业。，在惠山区洛社石塘湾惠澄大道西石路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：路经理。