

回转减速机咨询 无锡永兴砼泵配件 伊春回转减速机

产品名称	回转减速机咨询 无锡永兴砼泵配件 伊春回转减速机
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

车在泵送3000方后应调整眼镜板和切割环之间的间隙，如磨损严重须立即更换。检查混凝土活应密封良好，回转减速机厂家，无砂浆渗入水箱；

泵车在使用500小时后应检查S管及S管轴承位置磨损状况，伊春回转减速机，必要时更换轴套和锥套；

检查泵车的吸油过滤器真空表指示，如真空表指针的位置达到红区域时（即超过0.04Mpa）必须更换滤芯；

在开机时必须对各个系统进行检查，回转减速机生产商，查看系统压力是否正常，检查液压系统是否渗漏；

在泵车各节臂架的铰接点处、四支腿与支座的连接轴处及转台这几个位置专门设计了黄油嘴，通常要求每10-15天给润滑点（黄油嘴）上油。应该用油脂完全润滑，直到有油溢出为止。每500个工作小时为旋转减速机更换齿轮油一次，同时定期每3个月给旋转减速机构中的所有齿轮表面涂抹黄油润滑，检查中如果发现齿轮面上有污垢，则应立即清除，防止损坏齿轮，造成和维修费损失。

臂架上装的保养

(1) 转台回转减速器内的齿轮油在泵车使用100小时后须全部更换，其后的每次换油按1000小时的间隔（

或半年)进行一次,建议使用的牌号为南海85W-90重负荷齿轮油,加注量为8升;

(2) 臂架、支腿各铰接处、回转大齿圈轴承以及回转减速齿轮轴端油嘴处的润滑应每隔60工作小时进行检查并注油,使用的润滑油脂为3#钙基脂;

(3) 为了减少泵送混凝土时的危险和故障,必须采用正确管径和厚度的输送管、正确的管卡以及安全锁。

回转减速机咨询-无锡永兴砼泵配件(在线咨询)-伊春回转减速机由无锡永兴砼泵配件经营部提供。无锡永兴砼泵配件经营部实力不俗,信誉可靠,在江苏 无锡 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。无锡永兴砼泵配件带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!