

# 安徽庆联货叉价格 堆垛机伸缩货叉 南通伸缩货叉

产品名称	安徽庆联货叉价格 堆垛机伸缩货叉 南通伸缩货叉
公司名称	安徽庆联智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇镇东工业园
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 伸缩货叉叉取货物

叉货程序：叉车叉取货物的过程，能够概括为八个动作。

- (1) 驶近货垛。叉车起步后，依据货垛位置，驾驶叉车行驶至货垛前面停稳。
- (2) 垂直门架。叉车停稳后，将变速杆放入空档，将倾斜支配杆向前推，使门架恢复至垂直位置。
- (3) 调整叉高。向后拉升降支配杆，提升货叉，使货叉的叉尖对准货下间隙或托盘叉孔。
- (4) 进叉取货。将变速杆挂入行进一档，叉车向前迟缓行驶，单深位伸缩货叉，使货的叉叉入货下间隙或耗盘的叉孔。当叉臂接触货物时，叉车制动。
- (5) 微提货叉。向后拉升降支配杆，使货叉上升到叉车能够分开运转的高度。
- (6) 后倾门架。向后拉倾斜支配杆，使门架后仰限位置。
- (7) 退出货位。将变速杆挂后倒一档，三级伸缩货叉，缓解制动，叉车后退到货物能够落下的位置。
- (8) 调整叉高。向前推升降支配杆，下放货叉至距空中200~300mm的高度。向后启动，驶向放货地点。

### 操作请求：

A、不论是倾斜门架还是调整叉高，请求动作连续，一次胜利到位，切勿反复调整，堆垛机伸缩货叉，以进步作业效率。进叉取货时，可经过离合器控制进叉速度。

B、当货叉完整进入货下间隙或托盘叉孔后，停车制动，变速杆放入空档，然后完成其他动作。

C、伸缩货叉载货行驶时，门架普通应在后倾位置。当叉取特殊货物使门架不能后倾时，也应使门架处于垂直位置。否则，应采取捆绑等措施，决不允许重载叉车在门架前倾状态下行驶。

### 单驱单深位轻载型伸缩货叉

单驱单深位轻载型伸缩货叉，如ZFA单驱单深位板叉（详细产品参数见产品简介）：

1. 此类型轻载荷，南通伸缩货叉，专为狭小空间设计，独立完成移载存取；
2. 传动系统为齿轮齿条，链条或皮带组成；
3. 极高的速度及加速度
4. 叉体材料采用抗弯度强的日产SCM440或高强度铝合金（可减轻自身重量）；
5. 前叉面可根据实际需求加宽或减窄，适合做单叉。

单驱双深位中载型伸缩货叉，如ZFA68/180/200/250/单驱双深位板叉（详细产品参数见产品简介）：

伸缩货叉叉取货物的操作请求：

A、无论是倾斜门架还是调整拨叉高度，请求动作都是连续的，一旦成功到位，不要反复调整，以提高作业效率。提货时，拨叉的速度可由离合器控制。

B.当货叉完全进入货物下方的间隙或货盘的叉孔时，停车制动，将变速杆置于空档位置，然后完成其他动作。

C.伸缩叉载货时，门架应处于后倾位置。当用叉子叉起特殊货物以防止门架向后倾斜时，门架也应处于垂直位置。否则应采取捆绑等措施，严禁重型叉车在门架前倾状态下行驶。。

安徽庆联货叉价格(图)-堆垛机伸缩货叉-南通伸缩货叉由安徽庆联智能装备有限公司提供。安徽庆联智能装备有限公司为客户提供“伸缩货叉”等业务，公司拥有“庆联”等品牌，专注于堆垛搬运机械等行业。 ，在马鞍山市博望区博望镇镇东工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。