

# 不锈钢配电箱柜厂家 河源不锈钢配电箱柜 霸业

产品名称	不锈钢配电箱柜厂家 河源不锈钢配电箱柜 霸业
公司名称	广州市霸业电气自动化成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋
联系电话	18665590577

## 产品详情

想了解低压配电箱厂家等相关信息，可以来电咨询广州市霸业电气自动化成套设备有限公司不锈钢配电箱柜

本文针对目前机房配电网易出现单点故障的现状，综合当今先进的技术成果与硬软件设计于一体。为机房配电建设和管理带来了全新的体验，主要用于金融、电信、企业、等数据中心和机房，容量为30KVA-160KVA。整体配电网采用标准网柜兼模块化结构设计，配有丰富的选件，可根据机房的实际需要，为客户量身订做个性化、可靠的产品。

### 配电箱

该智能配电柜能实时监控各输出分路的电流，并能设定每个输出分路电流的异常预警警告值，如16A开关，设置报警值14A，则负载超过14A就报警，可预先发现故障或人为操作隐患，避免过载时开关切断电源，造成整个机柜设备断电。另输出分路选用热插拔式断路器，具有对取电相位的调节能力，可以方便地实现三相不平衡的灵活调节，也可在线增加输出分路，进行开关更换。

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是广州较好的一家配电箱厂家不锈钢配电箱柜

配电板(箱)安装要求：配电板(箱体)应用不可燃材料制造；触电危险小的生产场所和办公室，可安装开式配电板；在触电危险大或工作环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式箱柜；有导电性粉尘或产生气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型电气设施；配电板(箱)各电气元件、开关、线路、应排列整齐，安装牢固，操作方便。板(箱)底部安装高度应高于地面5~10mm，操作手柄中心高度一般在1.2~1.5m之间；板(箱)前面0.8~1.2m范围内无障碍物；保护线连接可靠；板(箱)前面不能有裸带电体外露；必须有可靠的屏护。

想了解低压配电箱厂家等相关信息，可以来电咨询广州市霸业电气自动化成套设备有限公司不锈钢配电箱柜

配电箱尺寸的确定1)当电箱仅为照明电箱或小电源，进线小于10平方，若开关数小于20，则开关宽度尺寸加起来再加20 MM，高度为开关高度加40MM，深度为开关高度加10 MM，深度为开关高度加10 MM。2)当电箱仅为照明电箱或小电源，进线小于10平方，若开关数大于20，此时电箱需要将其布置成两排开关，开关的宽度尺寸加起来再加40 MM，高度为开关高度加40 MM，深度为开关高度加40 MM。3

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是广州较好的一家配电箱厂家不锈钢配电箱柜

)当电箱仅为照明电箱或小电源，进线小于10平方时，若需分别进线开关开关时，则开关宽度尺寸加起来再加每边20 MM，即为电箱宽度，高度为开关高度加进线开关高度加40 MM，深度为开关大深度加10 MM。4)当电箱为动力电箱，或电力照明电箱时，算法基本与上面相同，但当进线大于10平方时，要考虑进线弯曲半径的一级接线端子预留足够的空间，不锈钢配电箱柜厂家，当两排布置开关时，应考虑开关的布线走线。电气箱的尺寸当然还没有定论，要考虑实际的安装情况，要根据实际接线图以及考虑如何安排开关柜的级开关的走线。例如，PZ系列配电箱的总体积(每单位18毫米)都有一个固定尺寸，回路超过80个比特可以用图纸标识甲方确定(字样)，设备控制箱标识设备自带，PZ系列配电箱的容量为185mm<sup>2</sup>。

想了解低压配电箱厂家等相关信息，可以来电咨询广州市霸业电气自动化成套设备有限公司不锈钢配电箱柜

GB/T 13869-2017电力安全使用指南5.1.1规定在一般条件下，河源不锈钢配电箱柜，电器设备周围应留有足够的安全通道和工作空间，不得堆放、腐蚀性物品。上述都是的规定和要求，基于严格的管理原则，Sam老师建议大家在1.2米范围内不要放任何东西，实在难以做到0.8米。如所在城市或地区有更严格的规定，请遵守当地较为严格的规定。此外，小编还查阅了一些外企很好的做法，还一起分享给大家。除遵守国家规定和标准规定外，企业还可根据风险评估结果来决定不能放置物品的数量。与此同时，他们不仅关心物品，更关心人的安全。

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司是广州较好的一家配电箱厂家不锈钢配电箱柜

怎样检查电箱的安全隐患？1.检查配电箱是否贴上“小心”安全警告标志2.检查配电箱周围是否预留了足够的安全通道和工作空间，是否堆放了可燃、及腐蚀性物品。3.检查配电箱的进出线口是否密封牢固，缝隙是否用防火胶、耐火隔墙封堵。4.检查配电箱内是否安装了阻燃性材料的屏护挡板，不锈钢配电箱柜型号，打开配电箱时，只能看到电源开关，线路和接线点不得外漏。5.检查配电箱的金属箱门和金属箱是否用编织软铜线做接地和跨接，有没有采用焊接、压接、螺栓连接，不能缠绕或挂钩，不锈钢配电箱柜电话，防止电箱外壳带电。6.检查配电箱引出的进出导线的部位是否有绝缘垫圈，或在50~80 mm处插入导管，防止电线绝缘层损坏。7.检查配电箱内的零线和地线是否与接线柱或铜排相连接。8.检查配电箱是否有超负荷接电的情况，在相同的接线面积情况下，同一接线端子不能多于两个。9.检查配电箱内相线连接端子是否装上隔弧片，防止大电流断开时，引起电弧短路，同时也防止金属异物进入相间短路

。 不锈钢配电箱柜厂家-河源不锈钢配电箱柜-霸业由广州市霸业电气自动化成套设备有限公司提供。广州市霸业电气自动化成套设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。霸业——您可信赖的朋友，公司地址：广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋，联系人：许小宇。