

广西is清水泵 is清水泵报价 源润水泵

产品名称	广西is清水泵 is清水泵报价 源润水泵
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

产品详情

- 1、离心泵的轴向密封环是由填料压盖，填料环和填料等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，广西is清水泵，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，如叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔，将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。
- 2、为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。
- 3、离心泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

IS清水泵适用于工业和城市给水、排水，也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用，IS水泵使用温度不高80 。

“用户满意是我们永远的追求”为目标，is清水泵厂，本着“质量di一，用户至上”的原则，竭诚为广大用户提供zui的产品和zui满意的服务，我们热忱欢迎广大新老客户光临我厂考察指导！用我们诚实的品的产品与全国各地新老客户真诚合作，互惠互利，携手经营，共同编织美好未来

is清水泵清水泵的使用事项

清水泵在使用之前，我们需要先熟读相关的操作说明以及注意事项，为了更好的避免产品出现故障，我们需要提前做好预防措施，并且正确的掌握处理的方法，那么当我们在使用的时候，都有哪些需要注意的呢？接下来我们就来简单的了解下。is清水泵

- 1、使用单位必须zhiding经专门培训的泵站司机操作管理，操作管理人员必须认真负责。
- 2、安装时泵应水平放置，以保持良好的润滑条件，并加足N68机械油。
- 3、在使用清水泵前，首先应仔细检查润滑油油位是否符合规定，油位应在红线、绿线中间偏上的位置，不得低于红线。检查各部位机件有无损坏，各连接管道是否有渗液现象，吸液软管是否有折叠。
- 4、在确定无故障后，将泵头吸液腔空气放尽，出液后拧紧，打开卸载阀，再点动电源开关，观察电机转向与所示箭头方向是否相同，如方向不符，应纠正电机接线后，方可起动。
- 5、清水泵起动后，拧松高压腔螺堵上的放气螺钉，放尽高压腔内的空气，出液后稍停即拧紧，空载运转5 - 10分钟，这时泵没有异常噪音、振动、管道泄露等现象，方可投入使用。is清水泵
- 6、投入工作初期，要注意油温，油温应低于85 ° C，注意油位的变化，油位不得低于红线，水箱的液位不得过低，以免吸空，液温不得超过40 ° C。
- 7、在工作中要注意柱塞密封是否正常，初期投入工作时，密封调整的状态，以不漏液为宜。清水泵运行过程中，允许有少量漏液，若漏液过多，要及时调整压紧。柱塞密封适度压紧，能延长柱塞密封圈的使用寿命。
- 8、初期运转5 ~ 7天后，is清水泵轴承，必须将滑块与柱塞连接处的压紧螺套重新压紧，以消除柱塞头部与承压块的间隙，is清水泵报价，勿忘安装锁紧螺钉及弹簧垫圈。运转过程应定期检查，消除间隙。

清水泵在使用的时候，如果能够按照一定的操作步骤和程序，那么使用的时候，其使用效率也会大大提高，不仅能够提，还能减少设备的损坏，因此这对于我们后期的使用是很重要的。

广西is清水泵-is清水泵报价-源润水泵(推荐商家)由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司位于安国水泵工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源润水泵在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。源润水泵取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源润水泵全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事SH双吸泵，SH双吸泵配件，SH双吸泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。