

汽水换热机组定制 山东鑫富麟 牡丹江汽水换热机组

产品名称	汽水换热机组定制 山东鑫富麟 牡丹江汽水换热机组
公司名称	山东鑫富麟热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号
联系电话	17025368777 17025368777

产品详情

换热机组的启动条件

换热机组启动之后，一股整个设备都是可以正常启动，这个时候设备开始换热，该装置启动之前，需要看看设备是否符合以下条件因为只有符合以下条件才能做到启动:

1生活水系统:启动生活用水循环泵，将级管入换热器，控制级管网供水阀门，调整生活用水水温

软化水系统:启动间接取水水箱出口阀门，汽水换热机组定制，软化水系统充满水后，进行软水制备，启动补水泵对二级管网对换热设备进行补

7k

3、汽水交换系统:汽水交换设备启动前，先将二级管网水系统充满水，启动循环水泵后，汽水换热机组生产厂家，再开启蒸汽阀门进行汽水交换

按各自不同系统制定的具体操作规定进行以免换热设备单向受压或压查过大而造成损坏

5水水交换系统:冲水完毕调整定压参数投入换执设备启动二级水泵

换热机组启动要求以上五个条件同时符合才能做好设备的装置启动如果难以启动，可以先看看以上五个条件是否达到了，要

创造条件让它的换热效率更高

山东鑫富麟板式换热器生产厂家:向您介绍板式换热器的操作规程

【概要描述】板式换热器是由一系列波纹金属板堆叠而成的换热器，板式换热器主要通过隔壁传递热量。分隔热交换器的主要特征是冷流体和热流体被诸如板之类的固体壁隔开。两者不能混合，并且热交换是通过隔壁进行的。

板式换热器是由一系列波纹金属板堆叠而成的换热器，汽水换热机组厂家，板式换热器主要通过隔壁传递热量。分隔热交换器的主要特征是冷流体和热流体被诸如板之类的固体壁隔开。两者不能混合，并且热交换是通过隔壁进行的。

板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换。

板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下，其传热系数比管式换热器高3-5倍，占地面积为管式换热器的三分之一，热回收率可高达90%以上。

板式换热器可以回收生活废热并将其用于加热清洁的生活热水，从而可以充分利用本来可以被丢弃的热能，并节省了加热生活热水所需的煤能。板式换热器的操作程序：

（1）当板式换热器开始运行时，如果两种介质的压力不同，请先缓慢打开低压侧阀，然后再打开高压侧阀。

（2）板式换热器停止运转时，应先将高压侧的流体缓慢切掉，然后再将低压侧的流体切掉。请注意，这样做将大大有助于延长板式换热器的使用寿命。

（3）板式换热器应在规定的工作温度和压力范围内运行。过热和过高的压力可能会损坏密封性能并导致泄漏。禁止在运行过程中猛烈撞击板式换热器。

安装换热机组的要求

1、相关吊装技术要求。吊装部门应预备好全部机索具，并按平安规则仔细做好反省任务。对大型换热机组，因直径大、换热管多，牡丹江汽水换热机组，起吊质量很大，因而起吊捆绑应选在壳体支座有增强垫板处并在换热机组壳体两侧设木方用于维护壳体，以免壳体在起吊时被钢丝绳压瘪发生塑性变形毁坏。

2、尺寸安装偏向要求。应反省换热机组各局部尺寸的偏向能否契合规范的要求。

3、支座的装置要求。根底上活动支座一侧应预埋滑板，地脚螺栓两侧均有垫铁。换热机组找平当前，斜垫铁可以和换热机组底座板焊牢，但不得与上面的平垫铁或滑板焊死，且垫铁必需润滑平整，以确保活动支座的自在伸缩。

4、螺栓的紧固。换热机组螺栓的紧固至多应分三遍停止，每一遍带动终点应互相错开120°。

汽水换热机组定制-山东鑫富麟(在线咨询)-牡丹江汽水换热机组由山东鑫富麟热能科技有限公司提供。山东鑫富麟热能科技有限公司为客户提供“板式换热器、管壳式换热器、容积式换热器、浮动盘管换热器、”等业务，公司拥有“鑫富麟热能”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。