

## 法国PCM螺杆计量泵代理「在线咨询」

产品名称	法国PCM螺杆计量泵代理「在线咨询」
公司名称	北京古德维实机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路21号
联系电话	13718078250

## 产品详情

法国PCM螺杆泵使用前需要灌泵吗？

螺杆泵自吸能力比较强，一般不需要提前灌泵。

螺杆泵主要由螺杆（单、多条螺杆）与泵体（衬筒紧密配合）以及附属零件组成。

螺杆泵工作原理：利用螺杆的回转吸、排液体。相互啮合的螺杆分别与衬筒内壁紧密配合，在吸入口与排出口之间形成一个或多个密封空间。随着螺杆转动啮合，这些密封空间不断沿轴向传递。在泵吸入口不断形成局部真空，不断吸入工作液体，不断被推送位移，不断由排出口排出。使螺杆泵连续而稳定工作。

螺杆泵种类很多，可以输送水、油、甚至含颗粒的液体，应用比较广泛。法国PCM螺杆计量泵代理

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆泵的选择与应用

避免断料螺杆泵决不允许在断料的情形下运转，一经发生，橡胶定子由于干摩擦，瞬间产生高温而烧坏，所以，粉碎机完好，格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一，为此，有些螺杆泵还在泵身上安装了断料停机装置，当发生断料时，由于螺杆泵其有自吸功能的特性，腔体内会产生真空，真空装置会使螺杆泵停止运转。

保持恒定的出口压力螺杆泵是一种容积式回转泵，当出口端受阻以后，法国PCM螺杆计量泵代理，压力会逐渐升高，以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值，严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏，一般会在螺杆泵出口处会安装回油阀，用以稳定出口压力，保持泵的正常运转。法国PCM螺杆计量泵代理

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

#### 法国PCM螺杆泵启动前应该有哪些注意事项

- 1、先确保吸入管路段和仪表接头的连接是保持密封的。
- 2、螺杆泵启动或者长时间未启动使用时，应先在吸入室中注满介质，人工转动泵轴数转后再启动。以防止定子和转子间干摩擦，对定子造成损害或降低泵的吸入性能。
- 3、单螺杆泵启动前应先对泵的隔套层进行加热，以降低泵内残存介质的粘度。
- 5、对泵的原动机转向进行检查，防止逆转。
- 6、启动前要确保管内畅通，因此需将进口管路和出口管路上的阀门都打开。法国PCM螺杆计量泵代理

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆计量泵代理「在线咨询」由北京古德维实机电设备有限公司提供。北京古德维实机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！