

料塔料线生产加工设计15吨料塔安装调试说明书 欧航农牧 山东

产品名称	料塔料线生产加工设计15吨料塔安装调试说明书 欧航农牧 山东
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

储料塔的工作原理：料塔料线生产加工设计15吨料塔安装调试说明书 欧航农牧 山东

储料塔一般用镀锌板制成，以圆形为多，下部呈圆锥形或锥形。塔顶有装料口，中部设有长方形出料槽，通过输料机把塔里的饲料运到舍内喂饲机得料箱中。为了防止饲料塔在塔内架空起拱，一般在塔料底装有振动器或在椎体部装有破拱装置。振动器是由压力传感器控制，当饲料在塔内流动时，传感器受到饲料压力作用使振动器不工作，否则反之。这种振动器工作效果不如破拱装置，当饲料含水量较大时在塔锥部易架空。破拱装置结构装在斜塔的锥部。电动机通过齿轮箱及万向节带动上、下拨干转动，使架空结拱的饲料受到拨动而塌陷。这种设备破拱效果好，在饲料含水率可达17%的情况下，工作仍然可靠。储料塔的装料也是一种重要的工作。工作方便，使用可靠。

料塔使用的安全性能非常的重要，我们既要保证人员的安全也同时要保证饲料的质量，如果大家不掌握正确的使用料塔的方法，就很难两者兼得。那么接下来小编就向大家介绍一下，如何正确使用料塔呢？

料塔使用的操作步骤镀锌料塔养殖料塔操作步骤是用饲料来填充料仓，然后启动进料的马达，手动将饲料倒入料斗中，然后马达驱动螺杆将饲料吸入料仓，料仓中的料位由控制箱上的“料仓已满警报”和“料仓不足警报”指示。当筒仓中的进料不足时，“筒仓不足警报”指示灯会闪烁，并且会发出警报声，提醒工人添加饲料。筒仓已满时，“筒仓已满警报”指示灯始终亮起，提醒停止向筒仓中添加饲料。料塔料线生产加工设计15吨料塔安装调试说明书 欧航农牧 山东

第二步，按“手动/自动模式”按钮，红色指示灯将亮起，机械就将进入手动模式，传感器将检测到波谷信号而停止运行。

第三步，按下“电动机启动/停止”按钮，红色指示灯亮起，电动机启动，并且驱动刮刀开始进料，料仓的进料速度与阀门的开度、进料管的距离和进料管的倾斜角度有关。

第四步是调整筒仓下的阀门，主料仓下有两个调节管，首先是调节两个塑料开关以改变进料管线的进料量。同时打开两个塑料开关，以增加输送量，并向下拉以减小输送量。二是调整不锈钢阀门，改变管道的输送能力。向内推不锈钢阀以减少输送量，向外推不锈钢阀以增加输送量。

第五步，按下“电动机启动/停止”按钮，红色指示灯熄灭，电动机停止工作。

第六步，按下“手动/自动模式”按钮，红色指示灯熄灭，它将进入自动模式。此时，传感器检测到料槽里料位的信号，实现进料的自动控制。

第七步，当“筒仓已满报警”和“筒仓不足报警”指示灯同时闪烁时，电源控制箱异常，输送电机自动停止工作。这种情况相对罕见，通常是由于异常情况引起的，例如弹簧掉落、链条断开、电机卡塞等，应先切断电源，然后打开电源控制箱，然后在故障排除后打开电源。料塔料线生产加工设计15吨料塔安装调试说明书 欧航农牧 山东

当系统正常运行时，运行机械并不太复杂，用户只需要两个步骤，步是用饲料填充料仓。步骤2是按下“手动/自动模式”按钮进入自动模式。当“筒仓短缺警报”发出警报时，用户只需要向筒仓中添加饲料即可。