

云南液压破碎锤多少钱 云南液压破碎锤 昆明迦泰机械

产品名称	云南液压破碎锤多少钱 云南液压破碎锤 昆明迦泰机械
公司名称	昆明市官渡区迦泰机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市关雨路东聚五金机电精品市场A1-8号
联系电话	13888151661

产品详情

型号中数字表示适用挖掘机的机重

液压锤型号KB1500、KB2000、KB3500、KB4000中的KB表示韩国工马公司(Komac Rock Breaker)破碎锤，数字1500、2000、3500、4000、5000分别表示适用挖掘机机重为15 t、20 t、35 t、40 t和50 t左右。SG1200、SG1800、SG2800、SG3200表示是韩国广林产机(SANGI)公司的液压锤，适用挖掘机重量分别是12 t、18 t、28 t和32 t左右。F1、F2、F3、F4、F5、F6、F9、F12、F19、F22、F27、F35、F45、F70是日本古河公司F系列液压锤，适用挖掘机重量分别是1 t、2 t、3 t、4 t、5 t、6 t、9 t、12 t、19 t、22 t、27 t、35 t、45 t、70 t左右。

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

破碎锤内外套的拆装方法指导

破碎锤在工作时，通常会受到强大的冲击负荷，并作用在破碎锤的钢钎上，进而再作用在破碎锤的内套上，在工作时，云南液压破碎锤多少钱，钢钎又会不断的与内套中的内壁、后台阶进行摩擦，并不断的对它们产生冲击负荷，所以内壁和后台阶很容易被磨损或损坏，那么大家就需要经常对挖掘机的破碎锤内外套进行拆装更换，云南液压破碎锤批发，具体的拆装方法如下：

目前更换挖掘机破碎锤内套的方法，通常会采用敲打或焊枪气割的方式，把内套从缸体的内套安装孔中取出，但内套在安装时，与内套的安装孔贴合的很紧，并靠在内套安装孔中的内套定位圆环凸台上，所以无法通过液压拉拔装置把它拉出来，更无法直接采用敲打的方式把他从内套安装孔中取来，所以我们通常是先从破碎锤的机架上把缸体拆下，然后再用焊枪把内套切割成几块后，就可轻易取出了。

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，云南液压破碎锤零售，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

破碎锤磨合期的使用与维护

由于破碎锤是特殊车辆，操作人员应接受生产厂家的培训、指导，对机器的结构、性能有充分的了解，并获得一定的操作及维护经验方可操作机器。生产厂家提供的产品使用维护说明书，是操作者操作设备的必备资料，云南液压破碎锤，在操作机器前，一定要先阅读使用维护说明书，按说明书的要求进行操作、保养。

注意磨合期的工作负荷，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要安排适合的工作量，防止机器长时间连续作业所引起的过热现象的发生。

注意经常观察各仪表指示，出现异常，应及时停车予以排除，在原因未找到，故障未排除前，应停止作业。

破碎锤采购、批发，认准昆明迦泰机械，我公司从事挖掘机多用途工装属具的代理和销售，欢迎来电咨询！

云南液压破碎锤多少钱-云南液压破碎锤-昆明迦泰机械(查看)由昆明市官渡区迦泰机械经营部提供。昆明市官渡区迦泰机械经营部位于云南省昆明市关雨路东聚五金机电精品市场A1-8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昆明迦泰机械在挖掘机械中享有良好的声誉。昆明迦泰机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昆明迦泰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。