

星和大型铝塑板厂家 外墙装饰铝塑板批发 肇庆外墙装饰铝塑板

产品名称	星和大型铝塑板厂家 外墙装饰铝塑板批发 肇庆外墙装饰铝塑板
公司名称	广州星和铝塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区鱼窝头马克工业区
联系电话	18926165266

产品详情

广州星和铝塑制品--外墙装饰铝塑板--建筑幕墙铝塑板；

塑料焊接(仅适用于聚乙烯芯材)铝塑板之间的连接可采用热空气焊接塑料。

铝板和聚乙烯芯层用电加热焊枪加热空气熔化，冷却后与聚乙烯塑料电极连接。以下是获得良好焊接质量的条件：

A.准备好板边缘接口；b.干净的热空气；c.正确的焊接温度；d.正确的接触压力；e.焊接速度。

夹片的连接:一般铝塑板也可以用组合夹具固定连接，肇庆外墙装饰铝塑板，组合夹具可以用铝或塑料材料制成，外墙装饰铝塑板定制，一般由两部分组成，用螺钉连接。

广州星和铝塑制品有限公司--外墙装饰铝塑板--广告铝塑板；

广州星和铝塑制品--外墙装饰铝塑板--建筑幕墙铝塑板；

铝扣板吊顶施工。

- 1、弱线:根据楼层高度水平线，外墙装饰铝塑板批发，根据设计高度，沿墙周围的目的地天花板高度水平线，找到房间的中心点，沿天花板高度水平线，以房间的中心点为中心在墙上画龙骨的分级位置线。
- 2、安装主龙骨吊杆:弹出天花板高度水平线和龙骨位置线后，确定吊杆下端头高度，安装预加工的吊杆，吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在天花板上。杆选择直径8圆钢，外墙装饰铝塑板厂家，杆间距控制在1200mm以内。

广州星和铝塑制品有限公司--外墙装饰铝塑板--广告铝塑板；

广州星和铝塑制品--外墙装饰铝塑板--建筑幕墙铝塑板；

具体清洗步骤如下：

- (1)首先用大量清水冲洗板的表面。
- (2)用蘸有水稀释的洗涤剂的软布轻轻擦拭板面。
- (3)用大量清水冲洗板面，洗掉赃物。
- (4)检查板面，未用洗涤剂清洗的地方重新清洗。
- (5)用清水清洗板材表面，直到所有清洁剂被洗掉。

广州星和铝塑制品有限公司--外墙装饰铝塑板--广告铝塑板；

星和大型铝塑板厂家-外墙装饰铝塑板批发-肇庆外墙装饰铝塑板由广州星和铝塑制品有限公司提供。广州星和铝塑制品有限公司是从事“铝板,氟碳铝板,铝塑板,氟碳铝塑板,酯铝塑板,幕墙铝塑板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：段先生。同时本公司还是从事异形铝单板，异形铝单板吊顶，冲孔异形铝单板的厂家，欢迎来电咨询。