

供应中小型船用液压吊臂 5吨码头港口坐地吊机 立式悬臂吊

产品名称	供应中小型船用液压吊臂 5吨码头港口坐地吊机 立式悬臂吊
公司名称	济宁八骏机械科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:八骏 型号:F7 产地:山东
公司地址	任城区长沟工业园
联系电话	18364797840 15668130791

产品详情

船吊（船用起重机）作业安全操作注意事项：

- 1、小型船吊作业前，必须先检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮。
- 2、起重工作前后，应严格遵循“先出绳再出杆”的原则。
- 3、作业中钢丝绳在滚筒中至少要保留三圈。
- 4、吊臂工作完成后，在收头上一节杆的时候，应将吊臂变幅到垂直位置，靠重力收杆
- 5、作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳，钢丝绳不准顺地拖。
- 6、操作时，严禁擅自离开工作岗位，且不准其他人乱开机器。
- 7、工作中要听指挥人员信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待清楚情况后
方可继续操作。
- 8、船吊作业中突然停电应立即拉开电闸断点，并将运送物件放下。

- 9、起重指挥应由技术熟练，懂得起重机械性能的人员担任，指挥时做到信号准确、宏亮和清楚。
- 10、起吊物体应速度均匀，禁止突然制动和变换方向，平移时应高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止倾倒。
- 11、所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走，物件必须与架空电线保持安全距离。
- 12、车辆使用半年以上要加装或更换液压油，吊臂部分要涂刷润滑油。
- 13、吊重操作时，一般支腿操作，左侧四跟操作杆为出腿，其余四根为支腿。
- 14、吊机部分的操作杆一般依次分为：转向、吊臂、变幅、吊绳。
- 15、在吊机液压操纵阀附近都配有吊机油门，建议固定好位置后不要经常减（加）。
- 16吊臂出杆后刻有两道出杆警示线（黄色或红色标明），出杆后若看到度线应及时停止出杆，做到安全吊重。