

自动打螺丝机 螺丝机 威海丰兴

产品名称	自动打螺丝机 螺丝机 威海丰兴
公司名称	威海丰兴电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区火炬路221-2号-101
联系电话	13963166976

产品详情

自动锁螺丝机的基本使用方法

自动锁螺丝机的使用相对比较简单，但是不同厂家生产的机械，相对来说会有区别，但总体来说，还是有很多的相似之处。一般有以下操作步骤：

- 1、检查通气通电情况，打开电源开关和通气阀。
- 2、要根据不同的产品进行编程控制，检查所有零部件驱动行程。
- 3、放入物料，螺丝机，进行逐个流程的点动或寸动，从而达到检视所有工作的准确性和行程的到位。
- 4、开机试运行，并检查成品的效果和质量，待一切进入稳定后，方可放心使用生产。
- 5、定期进行质量检查，全自动螺丝机，性能判定。

自动锁螺丝机常见问题汇总

- 1、什么样的螺丝可以做自动锁螺丝机？

螺丝的长度大于帽径的1.2倍以上，就可以使用吹气式供料。如果不能满足这个条件，那就只能用吸气式供料。当然不是所有的螺丝都适合吹气式的。

- 2、自动锁螺丝机是不是经常要售后？

很多客户在选择供应商的时候，会把距离远近纳入考虑中，从近的说，双方讨论案子方便交流，从长远的考虑，将来售后和维修方便。

3、自动锁螺丝机会卡料吗？

自动锁螺丝机为每一家企业研发的机器设备都是结合产品实际生产要求量身定制的客户验收合格后才出厂，同时都配置有自动选料、来料检测、缺料提示灯的功能，设备自动筛选不良螺丝，不会出现卡料现象。

4、自动锁螺丝机能否通用？

自动锁螺丝机都是根据螺丝和产品的规格定做的，螺丝其他规格一样，只有长度相差6mm左右的，就可以通用。不满足这个条件的不能通用。

伺服锁螺丝机与普通电批式自动锁螺丝机生产中功能和效率基本一致，不同的是其锁付系统。伺服锁螺丝机动力源采用伺服电机，系统由进给单元、加载单元和控制单元三部分组成。其中加载单元以伺服电机经减速后作为动力源，用于拧紧加载；进给单元通过气动和人工，利用其水平移动、垂直升降装置带动加载单元上下或左右运动；加载过程中的拧紧扭矩由传感器检测反馈给控制单元，另外结合对气缸、按钮等开关量控制，控制单元实现了对拧紧工作过程的实时控制。

自动打螺丝机-螺丝机-威海丰兴由威海丰兴电子有限公司提供。威海丰兴电子有限公司是从事“非标自动化,PLC自动化设计,工装治具,ICT检测 FCT检”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蔡振堂。