

# 混凝土泵供应商 混凝土泵 潍坊宏金镓

产品名称	混凝土泵供应商 混凝土泵 潍坊宏金镓
公司名称	潍坊宏金镓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区西环路民主街交叉口南300米路东
联系电话	18906367657 18906367657

## 产品详情

细石混凝土泵想要更好地使用细石混凝土泵，混凝土泵供应商，不能用对待一般的混凝土泵方法来对待它，为了细石混凝土泵的砂浆泵使用寿命更长，应当了解细石混凝土泵的检查方法。

首先，要了解细石混凝土泵日常的维护工作应当做到些什么。平时的工作，离不开随时检查，定期保养，及时清洗，在细石混凝土泵关键性的地方要注意润滑，有些连接处要随时加固，检查液压油是不是还够，需不需要添加等等。下面着重谈谈细石混凝土泵应当如何检查。

就其细石混凝土泵的检查而言，应当养成使用前都要做这个事情。这样可以及时发现故障，比如，对液压元件的检查，是在任何一个操作前都要做的并及时修复。特别是发现油出现外泻的现象，要一一排查所有可能的原因，比如细石混凝土泵的安全阀门、液压里的钢管、软管等，当然，也包括连接件和油缸之类的，如果发现有任何地方的磨损和裂纹，都要及时的处理。

还应当检查细石混凝土泵的安全阀到油缸入口有没有外泻或变形的现象基本的标准是要保证它的完整性和牢固性。解决方法是：马上更换损坏的管子。

不仅要检查管子，还要做好润滑方面的检查。首先，要确保里面的油脂无论什么时候，都要充足多并且干净，各接口处无溢漏的情况出现。这个检查也是要做到随时检查一旦发现问题，要立即停下操作进行处理。

混凝土泵送施工中，混凝土的清洗是泵送后一个的重要步骤，混凝土泵销售商，良好的清洗方法既可清洗干净输送管道，又可以将管道中的混凝土全部输送到浇注地点，混凝土泵价格，不仅不浪费混凝土，而且经济环保。

加活塞法

- 1)用10~20个水泥袋卷成直径略小于输送缸直径、头部略尖、长度400mm左右的柱状体，用细铁丝捆扎好，并将清洗球用铁丝轻扎在柱状体尾部，用水浸透。
- 2)泵送完混凝土后反泵1~2个循环，消除输送管中压力，点按动按钮，使推送缸活塞退至点。如向上泵送且有截止阀则须先关闭，以防止混凝土倒流。
- 3)拆下出料管，打开料斗卸料门，反泵将分配阀、推送缸和料斗中的混凝土冲洗干净。
- 4)关闭料斗卸料门，向料斗中加水，当水加至推送缸直径2/3高度时，将柱状体头部朝分配阀方向装入推送缸，混凝土泵，用1根长约1m、直径约30mm的木制撬棒将柱状体抵住，继续加水至搅拌轴中心线高度。
- 5)撤出撬棒，迅速启动泵送，持续加水，直至柱状体从输送管输出端泵出。加活塞法的优点是管道清洗较干净，水源的流速可以较低、可以暂停，同时减少拆出料口和弯管的麻烦。缺点是操作要求较高，分配阀容易将柱状体切断。

#### HBT60/80系列混凝土拖泵产品描述：

潍坊宏金镒机械设备有限公司生产研发的HBT60/80系列混凝土拖泵产品，采用新造泵理念，整合混凝土输送泵设计制造技术，并针对的工程需求及技术要求，进行技术优化及升级，研发而成；整个HBT60/80系列混凝土拖泵产品采用了科学的整机布局，动力总成，其中液压、电气、油泵、液压、阀门等核心器件均采用生产商品牌；全新的设计加之全新的生产组装工艺带来了更高的产品质量稳定性，减少了使用后期的维护费用；HBT60/80系列混凝土拖泵一经推出便在国内外市场得到了用户的一致好评；目前针对国内城镇化建设发展、高层建筑的现代化需求，不断的针对HBT60/80系列拖泵产品进行相关改进和升级设计，也同步推出了适合乡镇和高层作业的高功率及超高的城镇产品。

混凝土泵供应商-混凝土泵-潍坊宏金镒由潍坊宏金镒机械设备有限公司提供。潍坊宏金镒机械设备有限公司在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏金镒机械设备有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：籍经理。