

湛江双轴自动包胶机 双轴自动包胶机销售 铭锦机械

产品名称	湛江双轴自动包胶机 双轴自动包胶机销售 铭锦机械
公司名称	东莞市铭锦机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇怀德社区怀雅路亮安大厦楼房第4层东区
联系电话	15899903629

产品详情

自动包胶机是集机械、电子与一体的多功能全自动机器，主要适用于高频变压器的包线圈层间绝缘及包磁粉蕊胶带双重功能。由PLC控制品及操作面板运行以执行整体作业，可自动包胶、自动切胶，作业性能佳。

包胶机具有高频变压器，变电器的包电磁线圈虚梁有绝缘层及包磁粉蕊胶布双向作用，双轴自动包胶机报价，关键是选用由PLC操纵品及控制面板运作以实行总体工作，那麽具备包塑、全自动切胶，工作特性佳，在工业生产上提高了生产率，也给工业化生产产生许多的方便快捷应用。

如何安装调试自动包胶机？

自动包胶机

- 1、根据产品高度，调节胶布台高度或者同时调节胶布台及夹产品之转盘高度，使胶布与产品所需包胶布处高度一致，双轴自动包胶机价格，即可锁紧机构。
- 2、调整胶布张力和距离，利用胶布台上的弹簧调节阻力。
- 3、插上电源，按下电源开关，让机器通电。
- 4、按产品工艺要求设定所需包扎的圈数。
- 5、将产品放置在夹座上，并将胶布头贴在产品包胶处，接下启动开关，即可对产品进行包带工作。

东莞包胶机跟大家分享一下东莞包胶机安全警示须知。1、维修或调整时，应注意安全防护，防止被刀片划伤；需断电维修时，必须断电作业。2、产品翻转、旋转时，必须保持安全距离，防止撞伤。3、移动设备时，双轴自动包胶机销售，应注意设备跌落，防止砸伤。4、开机后（电源接通）应用手背接触设备金属部分，湛江双轴自动包胶机，检查设备是否有漏电现象；如有漏电现象，应立即关机通知维修进行修理，否则易造成人员触电。

湛江双轴自动包胶机-双轴自动包胶机销售-铭锦机械(推荐商家)由东莞市铭锦机械有限公司提供。东莞市铭锦机械有限公司位于东莞市虎门镇怀德社区怀雅路亮安大厦楼房第4层东区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭锦机械在行业设备中享有良好的声誉。铭锦机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铭锦机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。