

潍坊路通 二手稳定土拌和站厂家 陕西二手稳定土拌和站

产品名称	潍坊路通 二手稳定土拌和站厂家 陕西二手稳定土拌和站
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

产品详情

水稳拌合站主要部件结构与特点：

??1. 物料机组：物料仓容积大，倾角适中，自动出料，出料量可调，结构坚固。给料机采用皮带式变频调速给料机，并采用电子皮带秤作为计量系统，二手稳定土拌和站厂家，精度高，工作可靠。

??2. 水稳拌合站粉料配料机组：立式粉仓结构合理、容积大，卸料倾角适合、出料顺畅、占地面积小。计量装置工作平稳，调节幅度小，提高了计量准确性。粉料计量前经变频式旋转给料机配送，调整方便、准确。计量装置采用电子称重系统，精度高，工作可靠。

??3. 搅拌器：连续强制式搅拌器采用新型的强力无衬板多叶片长型搅拌器结构，低速大扭矩减速机驱动，搅拌均匀、工作可靠，平底槽型无衬板结构，无卡料现象，搅拌器缸体无磨损。

熟练使用水稳拌合站需要掌握其操作规程、使用范围、使用过程中可能遇到的问题以及如何维修；众所周知，水

稳拌合站可以有效的节省操作工人的时间，但是有的企业的水稳拌合站利用率仍然不高。如果能够掌握以上所说的几

种知识，那么水稳拌合站效率提高不在话下。

1、理论基础：培训工作必须从理论培训工作开始，操作人员必须在理论考核通过的情况下方可进行实际操作培训。若理

论培训没有通过，则坚决不能进行操作培训。

- 2、使用问题：在理论培训以后，必须进行操作的培训。熟悉操作流程和规范。
- 3、应用范围：熟悉水稳拌合站的应用范围和材料的使用。
- 4、维修知识：了解各种故障情况和维修知识，出问题时可以很快

稳定土拌和站作业中注意事项：

- ??1、启动拌和站搅拌系统后，应先空运转，仔细检查机械运转状况。搅拌轴运转方向正确，待确认搅拌系统正确后，二手小型稳定土拌和站，方可进行生产；
- ??2、严密监视皮带机、供料系统，陕西二手稳定土拌和站，防止超量或有大石料和其他异物进入料仓；
- ??3、密切监视各仪表数据是否正常，二手稳定土拌和站供应商，发生异响，异味时应立即停机检查处理。作业过程中严禁打开各部位安全罩和搅拌机盖进行检查处理。作业过程中严禁打开各部位安全罩和搅拌机盖进行检查润滑工作；
- ??4、搅拌机发生故障停机时，必须查明原因，排除故障后方可再次生产。临时停机应采取措施，及时清理机内混合料，防止在机内凝固；
- ??5、稳定土拌和站夜间作业时应有足够的照明；
- ??6、与操作无关人员不得进入控制室，室内应清洁整洁；
- ??7、对设备进行检修和润滑时，必须切断电源，明显部位应挂有“禁止合闸”标志并设人监护，高空作业应佩带安全带。

潍坊路通(图)-二手稳定土拌和站厂家-陕西二手稳定土拌和站由潍坊市通用机械有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊市通用机械有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!