

不锈钢仪表柜 安徽联控|价格优惠 合肥仪表柜

产品名称	不锈钢仪表柜 安徽联控 价格优惠 合肥仪表柜
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

总配电箱到分配电箱的接法：三路分三路为例：黄绿双色的PE线接入到保护零端子板PE板上；从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器；从漏电保护器接线端引出相线到分路隔离开关；PE线不能进入漏电保护器，因为线路末端漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离开关引出，仪器仪表柜，从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线，电力仪表柜，从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。

照明配电箱(板)进场未做检查。措施：首先在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求，请厂家做出样品，经验收合格后，再生产；并在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收，确认合格后再进行安装。照明配电箱(板)安装不牢固，标高不符合要求，暗装时，其面板四周边缘不紧贴墙面。后果：照明配电箱(板)安装的标高不符合规定，安装不牢固，箱体不垂直，暗装时，其面板四周边缘不紧贴墙面，不锈钢仪表柜，影响使用功能，观感不好。

双电源自动转换开关的概念：双电源自动转换开关为电源二选一自动切换系统，合肥仪表柜，路出现故障后双电源自动转换开关自动切换到第二路给负载供电，第二路故障的话双电源自动转换开关自动切换到路给负载供电。适用于UPS-UPS，UPS-发电机，UPS-市电，市电-市电等任意两路电源的不断电转换。仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。

不锈钢仪表柜-安徽联控|价格优惠-合肥仪表柜由安徽联控电气有限公司提供。“配电箱,配电柜”选择安

徽联控电气有限公司，公司位于：合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内，多年来，安徽联控坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽联控期待成为您的长期合作伙伴！