

# 多级泵公司 鹤岗多级泵 晗硕泵业公司

产品名称	多级泵公司 鹤岗多级泵 晗硕泵业公司
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

## 产品详情

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，多级泵公司，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

### 四) 多级泵的安装

自平衡多级泵安装时除满足一般要求外，还应注意以下几点：

1、安装泵的基础平面应用水平仪找平。基础水泥凝固后，应检查底座和地脚螺栓孔是否松动；

电机、泵和底座组装后，应严格检查泵轴和电机轴的同心度，保证两轴心线在同一水平线上；

2、电机和水泵组装时，应将泵联轴器端轴伸向外拉出，保证泵和电机两联轴器端面的轴向间隙值；

3、泵只能承受自身内力，不能承受任何外力，所以泵的吸入管路和压出管路应有各自的支架，以免将泵压坏。

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，GDL立式多级泵，S、SH双吸泵，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

多级泵结构较为复杂，易损件多，精度要求高，为防止出现故障，造成不应有的损失，试车前应仔细检查。试车时要准备充分，严格遵守操作规程，并由操作人员进行试车一旦试车中出现故障，鹤岗多级泵，应立即排除。同样，多级泵在运转中出现的故障也应及时排除。多级泵经试车合格，运转正常，方可办理移续，投入生产使用。

哈硕泵业主要生产多级泵，多级泵，多级离心泵，D型卧式多级泵，自平衡不锈钢多级泵，立式多级泵，卧式多级泵配件等各种型号成套水泵及各种水泵零件并承揽带图加工业务。该产品用于冶金，矿山，电力，煤炭，疏浚，火电脱硫，石油化工，建材等行业和领域。多级泵的基本构造是由进水段、出水段、中段、尾盖、叶轮，泵体，泵轴，轴承，密封环，填料函等部件构成。1、叶轮是多级泵的核心部分，它转速高出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外表面要求光滑，减少多级泵，以减少水流的摩擦损失。2、进水段、出水段、中段也称泵壳，它是多级泵的主体。起到支撑固定作用，并与安装轴承的托架相连接。3、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转矩传给叶轮，所以它是传递机械能的主要部件。4、轴承是套在泵轴上支撑泵轴的构件，有滚动轴承和滑动轴承两种。滚动轴承使用牛油作为润滑剂加油要适当一般为2/3~3/4的体积太多会发热，太少又有响声并发热！滑动轴承使用的是透明油作润滑剂的，加油到油位线。太多油要沿泵轴渗出并且漂贱，太少轴承又要过热烧坏造成事故！在水泵运行过程中轴承的温度在85度一般运行在60度左右，如果高了就要查找原因（是否有杂质，油质是否发黑，是否进水）并及时处理！多级泵公司-鹤岗多级泵-哈硕泵业公司(查看)由河北哈硕泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北哈硕泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为离心水泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事河北污水排污泵，污水提升泵，污水泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。