

农用翻斗拖车 唐山农用拖车 胡杨机械诚信商家

产品名称	农用翻斗拖车 唐山农用拖车 胡杨机械诚信商家
公司名称	山东胡杨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省齐河县华店镇工业园区
联系电话	13969289396

产品详情

农用拖车的刹车系统连接方式和使用注意事项：

气路连接：拖车上安装气路快插自闭阀，便于气路的断开和连接。牵引车与拖车气路连接方法：将拖车螺旋气管前端的快接头连接到牵引车后端的输出气管。

使用方法：气刹分两种刹车方式，一种是充气刹，车辆正常行驶时，拖车气路没有气压，当踩下牵引车刹车踏板时，20吨农用拖车，牵引车后端输出气管向拖车供气，制动气室起作用进行拖车刹车，当松开牵引车刹车踏板时，牵引车后端输出气管停止向拖车供气，同时拖车气管内的高压气体排空，制动气室停止作用，拖车解除刹车。第二种是断气刹，车辆正常行驶时，牵引车后端输出气管持续向拖车供气，拖车气管内一直有高压气体，当踩下牵引车制动踏板时，牵引车后端输出气管停止向拖车供气，同时将拖车内高压气体排空，拖车上的紧急继动阀动作使制动气室起作用进行拖车刹车，当松开牵引车刹车踏板时，牵引车端输出气管向拖车供气，高压气体使紧急继动阀停止作用，从而使制动气室停止作用解除刹车。

注意事项：牵引车启动后，不可以立即行驶，需要等气压达到0.5Mpa后，方可行驶，否则刹车可能不起作用，容易发生事故。

农用拖车

- 1、 车厢尺寸：长*宽*高（载重质量、车厢容积）
- 2、 整车外形尺寸：安装完毕后，占用空间的长宽高。长：牵引架前端到后端车尾的长度。宽：左端到右端的长度。高：地面到高栏顶端长度。
- 3、 装卸方式：自卸与非自卸（自卸：液压自卸，三向液压等）

4、 制动形式：充气制动，断气制动，撞气制动，液压制动，电磁制动。

5、 农用液压自卸拖车一般分为：牵引架、上下车盘，液压装置，行车装置，农用翻斗拖车，电气系，大型农用拖车斗，制动系。

6、 车盘：车盘一般分为：上车盘和下车盘（非自卸车无下盘），一般采用8—14I，参数：8I：80*43（80是指腹板长，43是指翼板长），10#：100*48，14#：140*58，12#：120*53

7、 厢板：厢板一般分为：前、后厢板，侧厢板，高栏，站桩，合页。

平板挂车车载部位无栏板，唐山农用拖车，用途广泛，平板挂车主要用于中长途货运运输。

1、 平板式半挂车行走结构使用高强度国际钢材质；整车自重轻，并保障其抗扭曲、抗震、抗颠簸能力，满足不同的路面承载能力。

2、 系列半挂车车架为穿梁式结构，纵梁采用平直式或鹅颈式。腹板高度从400mm至550mm，纵梁采用自动埋弧焊焊接，车架采用喷丸处理，横梁穿入纵梁并焊接整体。

3、 串联式干板弹簧和悬挂支座组成，结构合理，具有较强的刚性和强度，用来支承载荷缓冲击。

我国对农用拖车生产执行的是：GB/T4330-2003。

中规订的载质量是根据车厢容积 核算的。

拖车的卸载方式有：自卸和非自卸

农用翻斗拖车-唐山农用拖车-胡杨机械诚信商家(查看)由山东胡杨机械有限公司提供。山东胡杨机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事四轮拖拉机拖车，手扶拖拉机拖车，大型拖拉机拖车的厂家，欢迎来电咨询。