

吉林法国pcm螺杆泵总代理

产品名称	吉林法国pcm螺杆泵总代理
公司名称	北京古德维实机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路21号
联系电话	13718078250

产品详情

法国PCM螺杆泵安装使用注意事项

- 1、注意电机转向，防止逆转。
- 2、出液口前应安装一段长度略大于定子的易拆卸管线，以利于更换定子。
- 3、螺杆泵的进口在垂直方向，出口在水平方向，这样可使密封在负压状态工作，减小密封腔的压力，旋向：从出口方向看逆时针旋转。另外泵的进出口法兰(管道)不应承受管道重量，所以管道应设支撑点。
- 4、管道在安装前必须清洗干净，防止异物损坏定子、转子，并造成堵塞。
- 5、管道的通径应尽量与泵的通径匹配，过小的入口管径会造成泵的供料不足，法国pcm螺杆泵总代理，进而影响泵的排出量和输出压力。严重时会引起管线的震动、引起定子的早期损坏;而过小的出口管径则会造成出口压力的无谓损失。
- 6、对于采用机械密封的轴封，应注意引入清水、润滑油或其他冷却液。
- 7、对于单端密封的轴封，若输送的介质为粘稠、易固化结晶的介质则应在停泵后注意清洗机械密封，以确保机械密封的正常工作是必需的。密封盒的两侧各有一个英制的管螺纹接口，随机还配有一件出口节流接头，将循环液的入口管线直接接入密封盒；而在其出口侧接入出口节流接头（它对于在密封适应性盒内保持一定的压力是至关重要的），然后再与出口管线相连接。工作时，应先启动循环液，后启动泵；先停止泵的运转，后关闭循环液。法国pcm螺杆泵总代理

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆泵如何保养

一、螺杆泵的停车

螺杆泵停车时，应先关闭排出停止阀，并待泵完全停转后关闭吸入停止阀。

螺杆泵因工作螺杆长度较大，刚性较差，容易引起弯曲，造成工作失常。对轴系的连接必须很好对中；对中工作是在安装定位后进行，以免管路牵连造成变形；连接管路时应独立固定，尽可能减少对泵的牵连等。此外，备用螺杆，在保存时采用悬吊固定的方法，避免因放置不平而造成的变形。

二、螺杆泵的起动

螺杆泵应在吸排停止阀全开的情况下起动，以防过载或吸空。

螺杆泵虽然具有干吸能力，但是必须防止干转，以免擦伤工作表面。

假如泵需要在油温很低或粘度很高的情况下起动，螺杆泵应在吸排阀和旁通阀全开的情况下起动，让泵起动时的负荷低，直到原动机达到额定转速时，再将旁通阀逐渐关闭。

当旁通阀开启时，液体是在有节流的情况下在泵中不断循环流动的，而循环的油量越多，循环的时间越长，液体的发热也就越严重，甚至使泵因高温变形而损坏，必须引起注意。法国pcm螺杆泵总代理

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆泵的种类

螺杆泵工作时，两端分别作用着液体的吸排压力，因此对螺杆要产生轴向推力。对于压差小于10千克力/cm²的小型泵，可以采用止推轴承。此外，还通过主动螺杆的中央油孔将高压油引入各螺杆轴套的底部，从而在螺杆下端产生一个与轴向推力方向相反的平衡推力。

螺杆泵和其它容积泵一样，当泵的排出口完全封闭时，泵内的压力就会上升到使泵损坏或使电动机过载的危险程度。所以，在泵的吸排口处，就必须设置安全阀。

螺杆泵的轴封，通常采用机械轴封，并可根据工作压力的高低采取不同的形式。法国pcm螺杆泵总代理

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

吉林法国pcm螺杆泵总代理由北京古德维实机电设备有限公司提供。北京古德维实机电设备有限公司是北京怀柔区机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信

信的方针，满足客户需求。在古德维实领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创古德维实更加美好的未来。