

超低温空气源热泵20匹 空气能 佛山格芬环保设备

产品名称	超低温空气源热泵20匹 空气能 佛山格芬环保设备
公司名称	佛山市格芬环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东佛山市南海区丹灶镇国家生态工业园金玉路
联系电话	18038666114

产品详情

空气能热泵热水器常见问题解答

Q、空气能热泵热水系统是否需要一个辅助加热器？

A：根据地域气温条件如环境温度低于-5 可以考虑，高于-5 的其他条件下帝康热泵不另需要辅助加热。由于热泵制冷剂汽化温度低于-20 ，它可以在任何高于-5 的其他条件下蒸发汽化。通过压缩制冷剂的蒸汽，帝康热泵在加热循环过程中可以产生400%的热效率，相当于电加热器所产生热量的4倍。

Q、空气能储水箱是由什么组成的？

A：储水箱的内部材料都为304不锈钢，夹层为发泡保温材料。

Q、空气能水箱可以使用多久？

A：因为帝康热泵是工作在恒定温度下的，水箱受到热应力的影响非常小，水箱的寿命将超过15年。

空气能热泵热水器：高效等于能效吗

第二种对高效的认识误区，是我们的消费者的认识误区，认为能效比越高越省钱，实际上这种想法是错误的，只有能效比的合理配置，才是省钱的。为什么说能效比合理配置呢?因为，正常情况下，超低温空气源热泵20匹，产品能效比的增加，伴随着陈品成本的增加，而根据我国普通大众的消费水平来看，只有能效比和成本合理配置的产品，空气能，才是适合我们消费水平的。当然，目前市场上有些企业已经能够在不增加成本的情况下，生产出高能效的空气能热水器(热泵热水器)，但这种高效通常都是短暂的，新安装的时候，确实很高效，但能效衰减幅度较大，这违背了空气能高能效的目的。

如何安装空气能热水器，空气能热水器安装方法介绍

对于现在的消费者来说，热水器是非常重要的设备，其中空气能热水器成为了消费者的新选择。而在购买了空气能热水器之后，超低温空气能热泵30匹，正确的安装是非常重要的，空气能热泵30匹，这样才能发挥空气能的作用，所以今天小编就来为大家了解下空气能热水器的一些安装方法，供大家了解。

如何安装空气能热水器—主机的安装

- 1、空气能热水器主机的安装与空调器室外机安装要求基本相同，可安装在外墙、屋顶、阳台或地面上，出风口避开迎风方向。
- 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米，标准配置为3米。主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。
- 3、若装防雨棚保护主机（防止风吹日晒），则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。主机安装在基础坚实的地方，确保直立安装，并用地脚螺栓固定。显示面板不要安装在浴室，以免因潮湿影响正常工作。

超低温空气源热泵20匹-空气能-佛山格芬环保设备由佛山市格芬环保设备有限公司提供。佛山市格芬环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。格芬环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！