

化工厂空压机销售 深圳空压机 励博公司

产品名称	化工厂空压机销售 深圳空压机 励博公司
公司名称	广州励博仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元
联系电话	18802699870 18802699870

产品详情

广州励博仪器有限公司——氢气发生器-空压机

氢/水分离器将氢气和水分离。氢气进入干燥器除湿后，经稳压阀、调节阀调整到额定压力(0.02 ~ 0.45Mpa可调)由出口输出。电解池的产氢压力由传感器控制在0.45Mpa左右，加油站空压机代理，当压力达到设定值时，电解池电源供应切断;压力下降，深圳空压机，低于设定值时电源恢复供电。空压机

采用直接从空气中提取纯氮气，纯物理的分离方法，完全消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患，具有使用安全、寿命长等优点。内置压缩泵可连续24小时输出氮气，不需要从外部接入空气，家具厂空压机销售，外置式空压机设计，具有较大的扩展性，可zui大程度降低用户实验室噪音污染，无需人工看护，保证氮气发生器24小时持续、安全、又可靠地运行，这是新型氮气发生器所具备的优势特点。空压机

广州市励博仪器设备有限责任公司——氢气发生器-空压机氢气发生器现阶段已很多运用在之上加工工艺中，为半导体器件及元器件制取给予好的气动阀门。氢气发生器是由一个具备额定值容量的可定义内部空间的燃料箱，该燃料箱配备有与内部空间互通的氢气排污口;带有氢存储原材料并存储于燃料箱内的催化剂，在其中催化剂添充于催化反应器内，该管式反应器配备有关掉一部分，可以用来阻隔催化剂与燃料液态中间的触碰，及其与燃料液态相触碰的张口一部分，因而可依据燃料箱内工作压力的升降机来积极调节是不是转化成氢气或中断氢气转化成。空压机

广州励博仪器有限公司——氢气发生器-空压机

纯水氢气发生器的安装及使用细节注意：

- 1、将仪器从包装箱中取出，检查是否因运输不当而损坏，检查备件、合格证、保修卡是否齐全。
- 2、连接仪器气路管，保证接头不漏气。空压机
- 3、打开纯水制氢机水桶盖，化工厂空压机销售，加入纯水和去离子水，不要超过观察水位线，也不要低

于下水位线，拧紧上盖。

4、打开电源，打开电源开关，电源开关红灯亮，产气灯亮。输出流量LCD显示显示数为400，压力表指针由0mpa升至0.4MPa，仪表正常使用。空压机

5、仪器有一套干燥管。使用时注意观察干燥管内硅胶是否变色。如果变色部分超过整个部分的一半，应及时更换硅胶。更换时，应无压进行，打开干燥管上盖;取出内管，将变色部分倒入新的变色硅胶或回收硅胶中，然后将内管放入干燥管内，确保放置到位，拧紧上盖，确保不漏气。

6、纯水氢气发生器使用一段时间后，桶内纯水减少，应及时补充或更换纯水，以改变浊度。建议：3-6个月水桶内的水全部排干，清洗水桶后再加新水。仪器运输时，应将水桶内的水排干。排水方法：将仪器后面的硅胶管拔出，取下尼龙塞。空压机

化工厂空压机销售-深圳空压机-励博公司由广州励博仪器有限公司提供。广州励博仪器有限公司是从事“气相色谱仪,分析仪,实验室设备,液相色谱仪等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭进友。