

混凝土砂石分离机 阜阳砂石分离机 豪福特环保

产品名称	混凝土砂石分离机 阜阳砂石分离机 豪福特环保
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

产品详情

砂石分离机工作原理

砂石分离机工作原理，砂石分离机主要有进料槽、搅拌分离机、供水系统、筛分系统、浆水均化、循环使用及废浆再利用系统共六个部分组成。当残留混凝土与水进入料槽后，同时连续注入循环水，在水流的冲击下，混合料浆随水经进料口进入分离机，对残留混凝土进行充分清洗。水泥浆水不断从分离机底部的出浆口流出，经导浆槽流入浆池。清洗过的砂、石子在搅拌分离机内螺旋叶片的推动下，砂、石分离后经各自的出料口落入料池。由浆槽流入浆池的水泥浆水被采用叠加法与清水以规定比例计量拌合混凝土，分离出的砂、石及浆水的再利用。分离砂、石时只要有足够的水冲洗，使石子的含泥量小于1%、砂的含泥量小于3%是没有问题的。

水泥仓是混凝土搅拌站的储料设备，它的安装位置一般在控制楼旁边，主要由支架、仓体仓顶除尘器、破拱系统、卸料门、料位计、爬梯等组成。作为储料设备它能确保混凝土搅拌站物料的及时供应，是保证混凝土搅拌站正常工作的重要环节之。仓体、支腿的安装：在安装过程中，不要让仓体倾斜、支腿变形。水泥仓是由底部的四条圆管支腿支撑整个圆柱形仓体，支腿的高度一般是1.5米左右，也可以根据用户需求做调整，用户千万不要为了节省费用，选择降低支腿的高度。

砂石分离机使用过程中有哪四大禁忌

砂石分离机使用过程中有哪四大禁忌：

1、制止一次性卸入很多的混凝土料，因为混凝土的分离口容量和别离功率有限，阜阳砂石分离机，假如一次性卸入很多的混凝土料会下降机器别离工作功率，严重情况下会使得砂石不能够正常工作。

2、制止将未稀释的混凝土卸入机内，直接从场地拖回来的修建垃圾块头大，而且太干，砂石分离机是无法将其别离的，此刻应该先将混凝土块用水进行稀释之后再倒入砂石分离机。

3、用手动清洗时，制止卸下混凝土料后不开机或别离清洗触摸时不关机，要严厉按照砂石分离机清洗程序来进行。

4、制止随意调整可编程程序，因为混凝土砂石分离机可以对清洗程序进行调整，但是实践在使用的时候不要擅自调整。

砂石分离机洗砂机有清洗、脱水、分级三种功用；在叶轮的带动下，砂石互相研磨，混凝土砂石分离机，除去覆盖砂石外表的杂质，同时损坏包覆砂粒的水汽层，并在强壮水流完结清洗除杂功用。因而，砂石分离机价格，洗砂机宁夏砂石分离机洗净度高，洗砂机投资少，耗电少，能够有效节省生产成本。结构新颖，砂石粉分离机，清洗效果好：新颖的密封结构、全封闭的油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持稳定。

用户在运用的砂石分离机过程中需求对轴承部位进行检查并且要加润滑油进行保养，这样能够减少运行的阻力和轴承之间的磨损。

混凝土砂石分离机-阜阳砂石分离机-豪福特环保(查看)由青州市豪福特环保设备有限公司提供。青州市豪福特环保设备有限公司是从事“洗砂机,细沙回收机,砂石分离机,脱水筛”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。