

# 薄膜抗剥离强度试验机厂商 宝大仪器 汕尾抗剥离强度试验机

产品名称	薄膜抗剥离强度试验机厂商 宝大仪器 汕尾抗剥离强度试验机
公司名称	东莞市宝大仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区
联系电话	13686200862

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市宝大仪器有限公司

抗剥离强度试验机是一种常用的设备

在抗剥离强度试验机中，抗压强度试验机是一款常见的剥离机器设备，有些人对它的了解很少，也不知道怎样使用。根据与宝大仪器技术人员沟通交流，获得一些提议。她们觉得，剥离抗压强度试验机的应用与抗剥离强度试验机相近。是了解和把握机器设备的结构、操作步骤。次之是依照要求规定实际操作。后是检查设备，故障检测。针对次应用机器设备的客户，可融洽生产厂家机构学习培训。宝大仪器坚定不移地立足于科技创新，潜心产品研发，注重产品品质和诚信服务，汇集了一批专门技术领域的精英人才，生产的抗剥离强度试验机的质量都是很好的。

### 抗剥离强度试验机如何测试压敏胶带

双面压敏胶带与不锈钢板或其他材料粘接时，先撕下双面胶带外的3~5层，然后取200mm以上的胶带粘贴在聚酯薄膜上，再剥下另一面的隔离纸，按上述步骤进行试验。

测量单面压敏胶带或双面压敏胶带与薄片、薄膜等材料的剥离强度时，先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上，然后按上述步骤进行试验。

宝大仪器是一家专门从事抗剥离强度试验机生产加工和销售一体的精工企业，需要抗剥离强度试验机的朋友可以咨询我们。

为了更好地使抗剥离强度试验机处在优良的运行状态并有较长的使用期限，宝大仪器便会按时对抗剥离强度试验机开展维修保养。宝大仪器表明，每一次试验之前，将试样按规范规定做好后再安装在抗剥离强度试验机的工作台上。拆换试件时，拉压力传感器十分灵巧，不必碰压，不然会导致毁坏。试验完毕断电后，应将试验机擦干净，放好，以便下一次应用。宝大仪器为客户提供优良、安全、可靠的抗剥离强度试验机设备，我们将不断努力，一如既往地为客户创造价值，提供更好的技术，产品和服务，需要抗剥离强度试验机的朋友可以联系我们！