

加油站氢气发生器 东莞氢气发生器 励博仪器

产品名称	加油站氢气发生器 东莞氢气发生器 励博仪器
公司名称	广州励博仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元
联系电话	18802699870 18802699870

产品详情

广州励博仪器有限公司——氢气发生器-氢气发生器

纯度

氮气在不同分析仪器中所起的作用不同，所以对纯度的需求也不同。理想化状态下，变压吸附所能达到的大纯度要优于膜分离技术。但变压吸附所产生的氮气纯度与进气量、压力、气源质量都有很大的关系，如果气源不洁净或者气量压力不够，那纯度会大大降低，不能单纯认为变压吸附纯度一定高。氢气发生器

广州励博仪器有限公司——氢气发生器-氢气发生器

氢气发生器可以连续可靠的产生纯度极高的氢气，家具厂氢气发生器代理，纯度>99.9999%。从而使昂贵且危险的高压氢气钢瓶告别实验室，整个过程只需去离子水和供电，化工厂氢气发生器销售，即可产生氢气，一次加水即可持续工作15天，成本低。氢气发生器的安全、简便性能使其替代了危险的高压氢气钢瓶。氢气根据需要适时适量产生，保持氢气储存体积和安全性。氢气发生器

广州励博仪器有限公司——氢气发生器-氢气发生器

在使用氢气发生器前所需要做的准备工作如下：

- 1、配置电解液：将100克氢氧化钾KOH兑500ml蒸馏水，溶解冷却后，取下注液口内黑色堵头后，注入液罐(液罐容积1.2L)，然后再补充蒸馏水至1.2L刻度线处。(注液口处于仪器顶面，加油站氢气发生器，注意不要外溅，工作时保证此口畅通，不要堵塞。)氢气发生器
- 2、将仪器电源线接地端(中间片)及机箱外壳可靠接地，以防止产生静电。

3、将后面板上的“空气输入”口上的密封压帽取下，然后换上随机所带的过滤器。

4、将后面板上的“H₂”、“N₂”、“Air”输出口上的密封母拧紧不漏气。

5、接通电源启动开关(在仪器左侧)，空气“Air”“工作指示”灯亮，数分钟后，指示灯熄灭Air压力指示为0.4“H₂”的流量显示为“000”或接近“000”；压力指示为0.4Mpa。氢气发生器

此时，“N₂”系统进行净化排空(10分钟左右)，流量显示变化较大，东莞氢气发生器，没有输出压力。10分钟后“N₂”的流量显示为“000”或接近“000”；“N₂”、“Air”、“H₂”压力指示均为0.4Mpa。

6、以上正常后，关闭电源，将“H₂”、“N₂”、“Air”输出口上的密封母取下，用外径 3的管道与仪器相连并保证不漏气，即可工作。氢气发生器

加油站氢气发生器-东莞氢气发生器-励博仪器由广州励博仪器有限公司提供。广州励博仪器有限公司是从事“气相色谱仪,分析仪,实验室设备,液相色谱仪等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：彭进友。