

# 叉车防撞报警器功能 叉车防撞报警器 唯创安全

产品名称	叉车防撞报警器功能 叉车防撞报警器 唯创安全
公司名称	深圳唯创安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园11栋4楼
联系电话	17724679751 17724679751

## 产品详情

### 什么原因导致叉车事故的发生

随着工业生产现代化的发展，叉车地位越来越重要，但是叉车安全仍是企业管理者的心中的一块大石头，叉车防撞报警器功能，无法落地。由于厂内运输技术落后，道路设计也不合理，且货量非常多，摆放也没有完全按规定来，叉车防撞报警器，司机作业范围十分有限，且厂区内还有很多工作人员分拣货物或者在拐角处聊天，可能一不小心就会发生碰撞，轻则损毁财务、轻微受伤；重则威胁生命安全。

叉车防撞报警器，可对叉车及行人进行警示，叉车防撞报警器是什么，在有限的作业环境中发挥巨大作用，减少叉车事故的发生。

### 叉车防撞报警器关键

叉车防撞报警器的主要作用就是防撞。那么防撞的关键是什么呢？其实就是距离限制和接近提醒。使用叉车防撞报警器，通过在大型工厂车辆上固定实时监控几十米半径范围内标签的相对距离，精度达到10厘米。起到根据距离远近、判断危险程度，作出不同级别的声光报警和限速动作，能够有效预防、车辆碰撞碾压员工等高危事故发生，守护厂区安全。

- 1、防撞功能：标签或其它站台与当前站台的距离小于设定距离，高频率发出报警信号，同时输出油门控制信号强行限制车速（防撞区域可设置3-55米）；
- 2、预警功能：接近防撞区域时低频率发出报警信号同时输出油门控制信号强行限制车速（预警区域可设置0--5米）；
- 3、司机标签锁定功能：离当前站台距离小于2.5米范围并达到锁定时间（需单张标签在2.5

米范围内才能有效锁定)；

4、司机标签免报功能：司机离当前站台距离小于 2.5 米范围才能免除报警；（设置为 60 秒时不锁定）

叉车防撞报警器的这些功能都是为了实现叉车防撞的目的，更好的守护厂区安全。

叉车防撞报警器功能-叉车防撞报警器-唯创安全(查看)由深圳唯创安全技术有限公司提供。深圳唯创安全技术有限公司是从事“叉车限速器,叉车车队管理系统,叉车防撞预警系统,叉车超速报警”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。同时本公司还是从事汽车限速器，GPS汽车限速器，汽车限速装置的厂家，欢迎来电咨询。