

小压路机3吨 压路机 九山重工

产品名称	小压路机3吨 压路机 九山重工
公司名称	山东九山重工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市观音阁街道海南东路2号
联系电话	16503293666 16503293666

产品详情

压路机的蓄电池保养

压路机 蓄电池表层务必需常常保持干净，若有尘土或电解液排出时，用氯铵乙醇或10%硫酸铵液淋湿的毛巾擦干净。蓄电池应用日久，如因错误操作和维护保养不那时候，普遍液压比重消沉，充电时工作电压奇高，微型压路机，充放电时工作电压特劣等状况，且在极片外发觉有乳白色结晶体颗粒物，产生电池的“磷酸盐”，导致其不可以运用，被酸盐业的电池，轻则可以用较小电流量历经1-2次充电后就可以恢复过来。在一切正常的标准下，柴油发动机的发电机组就足够使蓄电池充斥着电，但在冬季时，蓄电池组应留意常常维持充斥着情况，以防冻洁。用酸比重计查验电池组的荷电状况，看是不是电池充足荷电，电解液的比重在充足荷电时应是1.28(15oC)，如比重降至1.2，小型座驾式压路机，就理应借其他开关电源给电池组充电。

压路机操作方法及常见问题

在公路建设中，压路机合适用于夯实各种各样非黏性土壤层，及其各种各样沥青混合料，因为体型小，可适用各种各样狭小办公环境。小型压路机实际操作比较简单，而且有独立振动按键，完成夯实幅度的增加，下边大家就一起来看一下中小型振动压路机如何使用吧。

压路机操作步骤1、工作时，压路机，振动压路机应先发展后才可以起震，内燃机应先对于中等速度，随后再调配快速。

2、调速与换相时应先关机，调速时要减少内燃机转速比。

3、禁止振动压路机在牢靠的路面上开展振动。

4、碾压绵软路基工程时，应先在沒有振动的状况下碾压1~2遍，小压路机3吨，随后再振动碾压。

5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调节的振动压路机，应先调好振动频率后再工作，不可在沒有起震状况下调节振动频率。

压路机需开展短路线运送时，依据道路情况，压路机可选择用快速自主开回。尽量避免长距离运送，导致钢轮表层损坏，减速器高温渗油损坏等常见故障。压路机长距离迁移应当用平板拖车运送，在吊装和运送之中，必须用整体机身上的安全性卡紧设备，将架构锁起来，避免整体机身和架构产生相对性旋转，导致晃动限位开关块毁坏，输油管，与此同时压路机应牢固地固定不动在平板拖车上，针对钢轮机器设备，因尽量避免运输车辆的直爬梯和运输车辆斗内硬块的挤压成型损害。针对捆扎点，应垫好布料避免对起吊点损害。

小压路机3吨-压路机-九山重工由山东九山重工股份有限公司提供。山东九山重工股份有限公司是一家从事“小型压路机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“九山”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使九山重工在路面机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！