

# 徐工吊车维修服务站 泰安腾飞工程机械 潍坊徐工吊车

产品名称	徐工吊车维修服务站 泰安腾飞工程机械 潍坊徐工吊车
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安腾飞工程机械有限公司

吊车轮胎个数字表示轮胎断面宽度，后一个数字表示轮辋直径，均以英寸为单位。中间的字母“X”表示高压胎；“R”、“Z”表示子午胎；“ ”表示低压胎。轮胎层级：指轮胎橡胶层内帘布的公称层数，与实际帘布层数不完全一致，徐工吊车保养维修，用中文（如“12层级”）或英文（如“14P?R”表示14层级）标志。帘布材料：一般标在层级之后，也有的标注在规格之后，用汉语拼音的字母表示，如9.00-20N、7.50-20G等。N表示尼龙，G表示钢丝，M表示棉线，潍坊徐工吊车，R表示人造丝。负荷及气压：一般标志负荷（kg）及相应气压（kPa）。轮辋规格：表示与轮胎相配用的轮辋规格，如标准轮辋规格为5.00F。

液压系统为汽车起重机作业装置提供动力，正确维护液压系统，徐工吊车维护厂家，对提高汽车起重机的作业可靠性非常重要。一般来说，液压系统在正式投入之般都要经过冲洗，冲洗的目的就是要清除残留在系统内的污染物、金属屑、纤维化合物、铁心等，在两小时工作中，徐工吊车维修服务站，即使没有完全损坏系统，也会引起一系列故障。所以应该按下列步骤来清洗系统油路：

- 1.用一种易干的清洁溶剂清洗油箱，再用经过过滤的空气清除溶剂残渣。
- 2.清洗系统全部管路，某些情况下需要把管路和接头进行浸渍。

购买汽车起重机时慎重选型

汽车起重机吊车由底盘和起重作业两大部分组成，起重作业部分是整车的核心所在，主要由起升机构、变幅机构、伸缩机构、回转机构及支腿部分组成，全部为液压驱动，由发动机提供动力。根据经济状况及工地要求选择合适吨位的产品，选型关系到其设备的利用及其所带来的效益，用户在选用起重机之前应仔细考虑经常用到的工况要求，结合当地的设备拥有状况，根据经常所需起重货物的质量选择汽车起重机的zui大额定起升质量。在选择zui大额定起质量时要适中，从安全角度考虑需要有一定的盈余，也不宜过大，过大将造成经济上的压力和设备利用率较低，使汽车起重机的运行成本zeng高。