

新农村太阳能路灯厂 福建农村太阳能路灯 请联系光韵灯饰厂

产品名称	新农村太阳能路灯厂 福建农村太阳能路灯 请联系光韵灯饰厂
公司名称	中山市光韵灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰
联系电话	18676275201 18676275201

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中山市光韵灯饰有限公司

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯--太阳能路灯；

控制器与太阳能路灯系统软件的配对能够从下列好多个层面而言：

1、与太阳能电池板的配对(较大 电流与较大 太阳能发电直流电压)。

控制器太阳能发电端所承担的较大 工作电压与较大 电流，要超过太阳能电池板的较大 开路电压与较大 电流，这就规定太阳能电池板的输出功率要在控制器能够承担的范畴内。

太阳灯的构造。

太阳灯的主要硬件是光板、电池、太阳能充放电控制器和LED灯等，光板由多组太阳能电池组成，多为单晶硅、多晶硅，新农村太阳能路灯供应，利用光电效应原理将光能转化为电能，后输出直流电。光电转换效率与光电设备和光强度有关，光强转换的电能越多，光弱转换的电能越少，冬天也有光，所以也输出电能。

光伏板输出的是直流电，可以直接用电池储存。太阳能充放电控制器是光伏路灯的重要设备。可以保障恒流输出，减少led灯驱动的使用。可控制放电时间段，控制路灯照明。发挥短路保护、过载保护、压力保护等保护设备。

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯--太阳能路灯；

上下灯杆组合件连接；从上灯杆组合件下端口中取出护套线并捋顺；松开缠绕在下灯杆上的细铁丝并捋顺。从上灯杆组件下端口出来的护套线固定在上灯杆下端口的细铁丝上。在下灯杆组合的下端慢慢抽动细丝，农村太阳能路灯批发价格，同时在适当的位置起吊上灯杆组合。

在灯杆组件下端距灯杆组件上端约100mm处(护套线在灯杆组件下端处应为轻柔受力状态)，用尼龙扎紧上端口的护套线，再用尼龙扎带将扎紧的护套线固定在灯杆组件上端口的钩子上，将灯杆组件插入灯杆组件至适当位置，均匀地紧固灯杆组件上的螺栓，直至达到要求。将细铁丝与护套线断开。安装完成后，必须确保组件固定框朝向安装位置的正南方向。

用万用表检测组件的接线(接控制器端)是否短路，同时检测组件的输出电压是否符合系统要求。天气晴朗时，其开路电压应大于18伏(系统电压12伏)或34伏(系统电压24伏)。电源线接控制器端部安装和测试组件后，用绝缘胶将暴露的线心包裹，绝缘胶包两层；

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯；

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯--太阳能路灯；

.太阳能路灯组件安装。

1.安装太阳能电池板。

1.将太阳能电池板放在电池板支撑架上，用螺钉拧紧，福建农村太阳能路灯，使其牢固可靠。

2.连接太阳能电池板的输出线，注意合适电池板的正负连接，用扎带将电池板的输出线扎紧。

3.连接电源线后，应在面板的接线处镀锡，以避免电缆被空气氧化。然后，将接线面板放在一边，等待接线安装。

控制器型号选择

太阳能发电蓄电池充电控制器的关键功效是维护蓄电池。基本要素务必具有过度充电维护、亏电维护、光控开关、时控与防堵接等。在采用元器件上，现阶段选用单片机设计操纵。因为甘肃温度相对性较低，控制器选用—20 设计，成本费相对性要提升。

先太阳能路灯是按路面的照明标准来设计的，不一样的路面有不一样的规范。中国是能耗强国，能耗以煤、，燃气为主导，这种原材料储藏量比较有限，不能再造，并且，能耗与此同时排出来二氧化碳和硫的金属氧化物，造成地球上变暖和酸雨的危害，污染环境。

中山市光韵灯饰有限公司--农村太阳能路灯；

新农村太阳能路灯厂-福建农村太阳能路灯-请联系光韵灯饰厂由中山市光韵灯饰有限公司提供。中山市光韵灯饰有限公司是从事“太阳能投光灯,太阳能路灯,投光灯,led路灯,充电投光灯”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。