

# 西门子PLC300模块启动无法运行/开机指示灯不亮修理电话

产品名称	西门子PLC300模块启动无法运行/开机指示灯不亮修理电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:S7-300PLC 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

西门子PLC300模块启动无法运行/开机指示灯不亮修理电话

西门子PLC300开机指示灯全亮维修，全闪维修，开机指示灯全部不亮维修，西门子PLC300上电无显示维修，西门子PLC300上电无反应维修，西门子PLC300启动无显示，西门子PLC300五个灯全亮，西门子PLC300通讯网口坏维修，西门子PLC通讯连接不上维修，数字量输入模块点无输入、输入灯不亮、输入端不能控制、继电器坏更换、保险烧毁维修，点无输入、点无输出、输入输出灯不亮、灯一直亮维修

模拟量输入模块输入不正常、SF灯亮维修 模拟量输出模块点无输出、输出不受控制维修  
模拟量输入输出模块输入不正常、点无输出、SF灯亮维修

对于西门子PLC S7-1500系列的输入回路，判断某只按钮、限位、线路等输入回路的好坏，可在PLC通电情况(Condition)下，按下按钮，这时对应的PLC输入点端子与公共端被短接，按钮所对应的PLC输入指示灯亮，说明此按钮及线路正常。灯不亮，可能 ( maybe)按钮坏、线路接触不良或者断线。如果需要进一步判断，按钮如果是好的，那么用万用表的一根表笔，一头接PLC输入端的公共端，另一头接触所对应的PLC输入点。此时指示灯亮，说明线路存在故障。指示灯不亮，说明此PLC输入点已损坏。

为保障元件的功能不出故障及模板不损坏，必须用保护装置及认真作防静电准备工作;

(3)检修前与调度和操作工联系好，需挂检修牌处挂好检修牌;

四、设备拆装顺序及方法(1)停机检修，必须两个人以上监护操作;

(2)把CPU前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;

(3)关闭PLC供电的总电源，然后关闭其它给模板供电的电源;

(4)把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下，然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝，电源机架就可拆下;

(5)CPU主板及I/O板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;

(6)安装时以相反顺序进行;

五、检修工艺及技术要求(1)测量电压时，要用数字电压表或精度为1%的表测量