

## 液压剪，拆楼机剪刀

产品名称	液压剪，拆楼机剪刀
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250 产地:广州
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

## 产品详情

设备重量1、利用比建议的重量轻的设备或利用安装了比标准长度长的大臂或小臂的设备时工作中设备有颠倒危险，所以必须要安装在满足建议重量的设备上。2、一些设备上利用快速连接器时有可能超过容许值而导致设备不安全。关于可以安装的液压附装置的容许重量，请咨询设备厂家或我公司。二、液压系统1、设备的液压系统需要有鹰嘴剪运作所需要的流量和压力。设备流量不足的情况下鹰嘴剪工作速度会变慢，压力低的情况下鹰嘴剪的剪切力会变弱。有关设备的详细事项请咨询设备厂家或我公司。2、东奕鹰嘴剪（如CS250RT）用液压管路的内径少需要是1”（25.4mm）。使用小的管路时备压上升导致运作压力会上升，而且管路中发热而引起液压油过热现象。3、剪齿运作用主管路上使用的软管和硬管要使用满足高工作压力和高使用流量的管路。4、不是一般的矿物质液压油，而是生物降解特征的液压油或阻燃性液压油等特殊的液压油时，可能会缩短鹰嘴剪的油封的寿命。所以请事前咨询我公司。5、使用鹰嘴剪工作时挖掘机产生的热量比挖掘工作时多，所以要检查液压油的粘度和温度。继续使用液压剪时，液压油粘度的容许范围为与通常油温无关的12~500 cSt 程度。液压油粘度太低或太高时鹰嘴剪和设备的液压配件不但无法发挥其性能，还可能造成液压配件的损伤和寿命的缩短。并且在使用鹰嘴剪前要根据温度和设备状态使用适当粘度的液压油。关于选择液压油的详细事项请咨询设备厂家或我公司。6、鹰嘴剪初次安装或维修后再次安装时，因鹰嘴剪内部无液压油，所以可能消耗设备上很多的液压油。使用鹰嘴剪前必须要检查设备的油箱中的液压油水平后不足部分要补充好。