

电机堵转过热保护器厂家批发 过热保护器厂家批发 选广州安的

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 电机堵转过热保护器厂家批发 过热保护器厂家批发 选广州安的 |
| 公司名称 | 广州安的电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区番禺大道北555号天安发展大厦613 |
| 联系电话 | 13924289061 13924289061 |

产品详情

在需要制冷时，温控器置于制冷模式，当传感器测量的温度达到或低于设定温度时，温控器给电动阀一个关阀信号，电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度，温控器给电动阀一个开阀信号，电动阀开阀接点接通阀门打开。在需要制热时，温控器置于制热模式，电机堵转过热保护器厂家批发，当传感器测量的温度达到或高于设定温度时，温控器给电动阀一个关阀信号，电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度，温控器给电动阀一个开阀信号，电动阀开阀接点接通阀门打开。

使用本品前，先清洁要粘贴的部位。撕开包装袋，将本品与中（低）频脉冲治liao仪的导线连接好，锂电池过热保护器厂家批发，揭开护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。打开机器开关，国产化替代型号过热保护器厂家批发，按治liao仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，再取下粘胶片存放好，过热保护器厂家批发，以备下次使用。发热电极片采用导电片、绝缘片、和加热装置以及与外界连接的电线，并在绝缘片和导电片之间安装有温度传感器，温度传感器两端通过电线与端子相连；发热电极片具有温度控制功能，且内侧有散热网纹，能充分散发局部热量，使用更方便，舒适和安全。

广州-热保护器生产设备——过热保护器厂家批发

温控器的接线方法

仔细看温控器上的三个脚，它们都有用英文字母和数字两种方法来代替，分别是:H（6）\L（3）\C(4)

H(6)接棕色线，是电源的火线；

L(3)接灰色线，是灯的火线；

C(4)接白色线，是压缩机的火线。

温控器相关知识

温度控制器(温控器)是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18 --28 。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包（测试管）、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。过热保护器厂家批发

电机堵转过热保护器厂家批发-过热保护器厂家批发-选广州安的由广州安的电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州安的电子科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为传感器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!