

移动式冷风机厂家 温州移动式冷风机 夏威宜环保科技

产品名称	移动式冷风机厂家 温州移动式冷风机 夏威宜环保科技
公司名称	苏州夏威宜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区甪直镇东庄路30号
联系电话	13405067580

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：苏州夏威宜环保科技有限公司

苏州夏威宜环保科技有限公司，生产厂房通风降温设备。集研发，生产，销售，安装，售后为一体，是华东华南地区大的玻璃钢负压风机生产企业。欢迎新老客户咨询！

水冷空调应用介绍

作原理

降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低。

工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过湿帘，同时水泵把水输送到湿帘上的布水管，水均匀地湿润整个湿帘的接触面，而且湿帘的特殊角度使水流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新。而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。底盘上设有水位感应器，当水位降落到设定水位时，自动打开进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭进水阀。

价格比较便宜，一般只占中央空调投资成本的50%，耗电量也有中央空调的12.5%。

苏州夏威宜环保科技有限公司，生产厂房通风降温设备。集研发，生产，销售，安装，售后为一体，是华东华南地区大的玻璃钢负压风机生产企业。欢迎新老客户咨询！

环保空调安装技术要求

- 1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；
- 2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；
- 3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；
- 4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固；
- 5、安装支架与主机必须水平；
- 6、所有外墙风管部位要做好防水处理；
- 7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫；
- 8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度，移动式冷风机价格，能承受环保空调主机的重量；
- 9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；
- 10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；
- 11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；
- 12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出2mm的孔，固定在室内适当的位置。

苏州夏威宜环保科技有限公司，生产厂房通风降温设备。集研发，生产，销售，安装，售后为一体，是华东华南地区大的玻璃钢负压风机生产企业，同时也是行业的带头者。欢迎新老客户咨询！

季前季后保养

- A、季节前保养：在使用季节开始前，检查机组周边及进风口有无阻碍物。
- B、机组使用保养：要注意底盘清洁，移动式冷风机多少钱，应每天按“清洗”键清洗防止细菌、异味发生。
- C、机组周期保养：机组运行1—2个月，如是湿帘、过滤网堵塞或底盘太脏应造时清洗，以免导致机器故障。
- D、季节结束保养：（长时间不用，温州移动式冷风机，记得排清水分和切断电源哦！）为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，长时间停用时，应关闭自来水后，移动式冷风机厂家，再按清洗按钮排清水份，并

切断电源。

E、机组的内部清洁：若机组长时间运转，为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次；

移动式冷风机厂家-温州移动式冷风机-夏威宜环保科技由苏州夏威宜环保科技有限公司提供。苏州夏威宜环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！