

空压机代理 劬博仪器 韶关空压机

产品名称	空压机代理 劬博仪器 韶关空压机
公司名称	广州劬博仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元
联系电话	18802699870 18802699870

产品详情

广州劬博仪器有限公司——氢气发生器-空压机

，含水量

决定氮气含水量的因素，除了分离技术外，进气质量和过滤系统也至关重要。对于碳分子筛的变压吸附，如果前端处理不当，不仅除水能力下降，而且会污染碳分子筛，久而久之碳分子筛就失去了吸附的能力。对于膜分离，4S店空压机销售，如果有较好的前端处理和除水设计，同样可以有效除水，降低。

维护保养

膜分离技术移动部件少，所以维护简单。一旦发生器出了问题，小而轻的氮气膜占用空间小，让发生器的维护以及零配件的更换都非常方便，同时，也降低了维护和维修成本，节约了时间。

另外氮气膜的工作无需很多电子部件的管理和控制，空压机代理，所以可以将更多的电子部件用于监控核心技术参数，保证了发生器的稳定性。变压吸附相对移动部件、电子控件都多，韶关空压机，所以维修维护较为繁琐。空压机

广州劬博仪器有限公司——氢气发生器-空压机

纯水氢气发生器若出现产氢不足的现象时，应该这样做：

一、该氢气发生器产氢达不到预定的压力，即仪器显示量超出实际使用量较大

故障原因：气路系统漏气、过滤器或过滤器上盖没有拧紧、氢气电解池反漏。

检查方法：用检漏液检测各气路连接处。空压机

广州励博仪器有限公司——氢气发生器-空压机

排除方法：更换漏气元件、拧紧漏气点、联系厂价更换电解池。

二、本产品不能启动：故障原因有电路没有接通、氢气开关电源损坏、在压力为0空载运行时电解池烧坏

检查方法：检查电路、用万用表测量电解池的电压是否在2.3V左右。

排除方法：修理电源、更换损坏的氢气开关电源、更换电解池。空压机

广州励博仪器有限公司——氢气发生器-空压机

在使用氢气发生器前所需要做的准备工作如下：

1、配置电解液：将100克氢氧化钾KOH兑500ml蒸馏水，溶解冷却后，取下注液口内黑色堵头后，注入液罐(液罐容积1.2L)，然后再补充蒸馏水至1.2L刻度线处。(注液口处于仪器顶面，注意不要外溅，工作时保证此口畅通，不要堵塞。)空压机

2、将仪器电源线接地端(中间片)及机箱外壳可靠接地，以防止产生静电。

3、将后面板上的“空气输入”口上的密封压帽取下，然后换上随机所带的过滤器。

4、将后面板上的“H₂”、“N₂”、“Air”输出口上的密封母拧紧不漏气。

5、接通电源启动开关(在仪器左侧)，空气“Air”“工作指示”灯亮，数分钟后，指示灯熄灭Air压力指示为0.4“H₂”的流量显示为“000”或接近“000”；压力指示为0.4Mpa。空压机

此时，“N₂”系统进行净化排空(10分钟左右)，流量显示变化较大，没有输出压力。10分钟后“N₂”的流量显示为“000”或接近“000”；“N₂”、“Air”、“H₂”压力指示均为0.4Mpa。

6、以上正常后，关闭电源，家具厂空压机销售，将“H₂”、“N₂”、“Air”输出口上的密封母取下，用外径 3的管道与仪器相连并保证不漏气，即可工作。空压机

空压机代理-励博仪器-韶关空压机由广州励博仪器有限公司提供。广州励博仪器有限公司是广东广州,分析仪器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在励博仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创励博仪器更加美好的未来。