

# 汉川绝缘靴手套检测 绝缘棒到期检测

产品名称	汉川绝缘靴手套检测 绝缘棒到期检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

绝缘靴手套耐压测试仪测试前准备工作：·把六只绝缘靴盘形容器放于绝缘板上，加入一半水，放在六个工位上，注意底部和绝缘板上的螺丝接触好。·将六只绝缘手套桶形容器放入六只盘形容器中，在桶形容器中倒入一半水，在绝缘手套中倒入水，不装水的高度不小于9厘米。将绝缘手套放入桶形容器中，绝缘手套内外水平面基本呈相同高度，露出水面部分应该擦干。·将六根导电杆穿过导电方管，拧动星形把手，调节导电杆的位置，使导电杆和绝缘手套中的水相接触。绝缘靴手套耐压测试仪测试绝缘手套：·按下控制电源旋钮，接通控制电源。·操作人员离开机体，用遥控器进行操作。·先按下“A”键，高压表的数值在增大，仪器箱六只电流表的数值也在变大。一直按下“A”键，进行升压，升到8.0KV时，松开“A”键，（因为电机惯性的影响，应提前4~5个字松开“A”键）按下“C”键，此时定时器开始工作。如果六只绝缘手套都合格，当测试时间到达后，试验台开始自动将电压降到零。·如果其中有某个绝缘手套不合格，对应工位的仪器箱电流表数值升到保护电流值时，主回路断开，闪光报警灯亮。此时试验台自动降压，待零位指示灯亮后，断开控制电源。·将不合格的绝缘手套取下，按以上步骤重新进行测试。电源：220V±10%,50HZ±5%·调压器输出：0~220V,12A·变压器输出：0~30KV/1.5KVA,220V·高压表测量精度：±(1.0%+5D)·电流表测量精度：±(1.0%+5D)·温度：-10~40。·湿度：80%RH·海拔高度：1000M以下绝缘靴手套耐压测试姚能：·控制方式：遥控操作·控制电源保护：熔断丝熔断保护·低压过流保护：电流继电器·高压过流保护：仪器箱电流控制继电器·过电压保护：智能电压表·测试项目：绝缘靴及绝缘手套，绝缘杆·测试数量：绝缘靴或手套1~6只