

厂家供应脉冲式真空干燥机壁面加热式烘箱微波干燥设备火燥机械

产品名称	厂家供应脉冲式真空干燥机壁面加热式烘箱微波干燥设备火燥机械
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

厂家供应脉冲式真空干燥机壁面加热式烘箱微波干燥设备火燥机械

产品性能特点：

内胆采用304不锈钢制作，不生锈优势

- 1、干燥效率高，比传统设备效率提高200%以上，大大缩短干燥时间
- 2、相比热风循环烘箱能耗节约80%以上；
- 3、产品均匀性更高,干燥后的产品品质和颜色更好；
- 4、具备在线清洗或浸泡式清洗功能，移动式料车设计，更方便清洗；
- 5、针对易起泡物料，采用脉冲破泡设计；
- 6、针对不易破泡的物料，采用爆炸式干燥的方式，充分利用蒸汽的潜热及其欠饱和蒸汽的吸性；
- 7、全自动控制系统，整套系统人机界面操作，可分段设定参数，实现更复杂的工艺流程，保障干燥效率和效果。

操作规程：

- 1、首先将料盘及烘箱内部清洗干净。
- 2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作。
- 3、打开 咬遲Q狹 揚 咬遣 撰 漱 驢綃涓櫛砒v菱 竿 卞 擦Q狹 钮，此时“风机指示”灯亮
- 4、然后打开“加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。

5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用这种方式周而复始的工作来温度的。

6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风关”旋钮，使加热系统、鼓风系统停止工作。

7、后关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。