

鼎配起重为您服务 液压升降平台厂家 杭州液压升降平台

产品名称	鼎配起重为您服务 液压升降平台厂家 杭州液压升降平台
公司名称	湖州鼎配起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州市长兴县和平镇和平大道74号
联系电话	13732361299 13732361299

产品详情

长时间使用电动升降台，没有更换液压油，从而造成液压系统不顺畅，杭州液压升降平台，简单的办法就是，一年更换一次液压油。

四检查设备各个部件工作是否正常，因为电动升降台是一个统一的整体，任何部件的损坏都有可能造成，设备无法正常工作，导致液压系统不流通，从而‘上火’。

电动升降台在工作过程中要谨防设备‘上火’，液压升降平台厂家，因为某一部件的损坏，很可能造成设备瘫痪，进而影响工作效率。

有目的去采购。

客户在有采购液压升降平台需求后，要进行完整的定性研究，然后进行实地审查，比如，对工厂的涉及领域，或是工厂的信誉，都是实地审查的具体要求。大家都知道现在做升降平台的厂家有很多，一片鱼龙混杂的工厂，难免有些劣质厂家只追求经济利益而不管产品质量的，液压升降平台哪家好，这个时候千万不能因暂时的低价而不管产品质量和售后服务。

检查设备。

当升降平台设备运到购买者运用地儿之后，要查看到底有没有有托运过程中受伤状况。要保障购买检验处理，检验时要看下配件设施到底有没有齐备，不是特定装好的配置，利用机械或是不是特定零件，要观察是否与购买物品统一。

液压升降平台的工作性能和配置决定了升降平台的质量，假若设备配置的安全质量不过关，液压

升降平台自然会造成安全质量麻烦，导致需求者运用，所以选择升降平台的配置要留心。

1、工作前要认真检查升降平台各部件，检查螺丝连接是否可靠，

液压管路元件有无泄漏，电线接点有无松脱、破损等情况。曲臂升降机价格

2、升降台升降前，支放好四角支腿，四个支腿应牢固的支撑在坚实

的地面上，将工作台面调至水平状态（目测即可）。接通电源，指示灯应亮。然后起动电机，油泵工作，在空载下升降一两次，液压升降平台多少钱，检查各部位动作正常后再开始工作。当气温低于10℃时，应使油泵运转3—5分钟，确认油泵工作正常后方可进行。

3、作业人员进入平台后应关闭护栏门，插上插销，系上安全绳，载荷（人站得位置）应尽量处于工作台面的位置。

4、起升下降：按“起升”按钮，启动电动机，电机旋转，液压系统工作，油缸伸出，平台起升；待升到工作所需高度时，按电机“停止”按钮，平台停止升降，即可作业，若不按“停止”按钮，平台升至标定高度时（本机为8米）行程开关工作，平台停在标定高度。工作完毕，按“下降”按钮，电磁阀动作，此时油缸回油接通，平台靠自重下降。

5、液压平台使用过程中严禁超载（本机额定载荷为300公斤），在起升下降过程中平台上作业人员不得移动。

6、移动或牵引液压平台时应将支撑腿收起且平台降至低位置，严禁作业人员在高位时移动平台。

7、当平台出现故障无法正常工作时，应及时切断电源进行维修，严禁设备带病作业，非人员勿拆卸液压元件及电气元件。

鼎配起重为您服务(图)-液压升降平台厂家-杭州液压升降平台由湖州鼎配起重机械有限公司提供。湖州鼎配起重机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。鼎配起重带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！