

淄博舜宝货叉 货叉套

产品名称	淄博舜宝货叉 货叉套
公司名称	淄博舜宝工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	13181922888 13181922888

产品详情

货叉使用要求

1、货叉的两叉尖的水平差超过5mm、长度差超过10mm、叉长方向上磨损小于标准尺寸40mm、叉尖前端磨成缠到状、叉子弯曲变形或叉面与叉臂的夹角大于90°，出现这些现象，都应该更换或是维修。2、叉车货叉的焊接部位不能出现裂纹或开焊，横梁变形不得大于2mm，如果防护架变形开焊，应该及时并重新焊好。3、叉车货叉装载滑架上的时候，两货叉上平面应该保持在同一个平面内，不应该有高低、错位的现象。4、检查叉车货叉上、下卡铁焊接处有没有裂纹、开焊的现象，如果有缺陷的话，货叉套，要及时补焊修复。我公司生产货叉已有10余年的历史，公司拥有稳定的技术力量、高素质的队伍和一批经验丰富的工程师管理人才，能够随时为客户提供的设计方案和技术支持，质量可靠、供货及时、产品实行三包。用户遍及全国二十多个省，并销往美国，随机销往世界各地。得到了用户一致好评，产销量年年大幅增长。

叉车定时保养

叉车保养维护谁来做寻找一个技术比较好的叉车维修保养服务商是重要的，而且要比比较稳定，能够在叉车使用寿命内全过程保养维修，不能保养到中期后，叉车维修保养服务商不做了，或者因为其他原因无法继续为我们提供叉车服务，这个情况是非常糟糕的，货叉套，所以找一个技术、稳定的叉车维修保养服务商是必须的;而且所找的叉车保养维护服务商能够根据你的叉车使用情况提供保养计划，一些小的叉车故障，他要能够帮你处理。对于反复出现的小故障必须有除去对策，而不是敷衍了事，整体货叉套，所以寻找一个维修保养叉车历史悠久的叉车维修保养服务商是必要的。

装卸货物时，应根据货叉的尺寸来调整货叉的距离，加长货叉套，并将货物的重量均分为两个货叉，以避免部分货物或移动货物滑向一边。货叉插入料堆后，货叉壁应与货侧接触，然后大车向后倾斜，行驶前将货叉从地面举起约200 mm。严禁高速行驶、吊运或落物等，起重机下严禁任何人。在坡度超过7度的斜坡上运输货物应在斜坡上方进行。运输货物时不应踩刹车，以免货物滑出。装卸大件货物时，货物看不见，叉车应倒车低速行驶。严禁在停车后无人看管的情况下让发动机空转，更不要在驾驶员离开驾驶位置时将货物悬挂在空中。叉车停在路中间。发动机空转时，应向后倾斜以取回机架。当发动机停止时，应使滑架下降，并向前倾斜，使拨叉落地。在工作过程中，如发现噪音或异常现象，应立即停车检查，及时采取措施消除，排除故障后方可继续工作。

淄博舜宝货叉(在线咨询)-货叉套由淄博舜宝工贸有限公司提供。淄博舜宝工贸有限公司为客户提供“叉车货叉,桶夹,货车叉套,叉车”等业务，公司拥有“舜宝”等品牌，专注于堆垛搬运机械等行业。，在山东省淄博市淄川区昆仑镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵东。