

# 太原不锈钢消防泵 不锈钢消防泵电源柜 靳之源浩机电设备公司

产品名称	太原不锈钢消防泵 不锈钢消防泵电源柜 靳之源浩机电设备公司
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

## 产品详情

### 柴油机消防泵的维护保养

检查三漏（水、油、气）情况——检查油管、水管接头处的密封面，不锈钢消防泵厂家，发现有渗漏，应该立即解决；如果排气管、气缸盖垫片处增压器有松动或漏气现象，也应及时排除。

检查蓄电池内酸液的情况——蓄电池内电解液的液面一般应高出极板顶面10~15mm，不锈钢消防泵电源柜，发现不正常时应加入比重为1.400g/cm<sup>3</sup>的稀硫酸或蒸馏水进行调整，使其比重达到1.280±0.005（30℃）。切忌加注河水、井水和浓硫酸。

### 如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

通常消防泵在检修过程中，消防泵故障的诊断是一个关键的环节，以下给出几种常见故障及消除措施，供大家有的放矢地进行消防泵故障的诊断。

#### 消防泵运行一会儿便停机

##### 1) 吸程太高

消除措施：检查现有的净压头（入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失）。

## 2) 叶轮或管线受堵

消除措施：检查有无障碍物。

## 3) 产生空气或入口管线有泄漏

消除措施：检查入口管线有无气穴和 / 或空气泄漏。

## 4) 填料函中的填料或密封磨损，使空气漏入泵壳中

消除措施：检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。

## 5) 抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

消除措施：增大吸入水头，向厂家咨询。

## 6) 底阀或入口管浸没深度不够

消除措施：向厂家咨询正确的浸没深度，用挡板消除涡流。

## 7) 水泵壳密封垫损坏

消除措施：检查密封垫的情况并按要求进行更换。

## 消防水泵安装规范

1.安装前检查水泵的完好情况。

2.泵安装位置应尽可能靠近水源处。

3.泵与底座安装有两种方式，一种是直接装在水泥基础上的刚性连接，另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。

4.直接安装可将泵安放基础上垫高30~40毫米（准备充填水泥浆之用），然后进行校正，并穿好地脚螺栓，充填水泥砂浆，经3~5天水泥干涸后，重新校正，待水泥完全干涸后，拧紧地脚螺栓的螺母。

5.安装管路时，进、出水管路都应有各自的支承，不应使泵的法兰承受过大的管路重量。

6.水泵用于有吸程场合，太原不锈钢消防泵，进水管端应装有底阀，不锈钢消防泵哪家好，并且进出口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象存在。

7.在进口管路上z好装有过滤网，以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积的3~4倍，以保证液体的自由畅通。

8.为了维护和使用方便安全，在泵的进、出口管路上各装有一只调节阀及泵出口附近安装一只压力表，以保证在额定范围内运行，确保泵的正常使用寿命。

9.进口如需扩径连接，请选用偏心异径管道接头。

太原不锈钢消防泵-不锈钢消防泵电源柜-靳之源浩机电设备公司由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。太原不锈钢消防泵-不锈钢消防泵电源柜-靳之源浩机电设备公司是山西靳之源浩机电设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：靳经理。